



Beschreibung

Feuchte-/Temperatursensoren dieser Baureihen sind Sensoren zur Messung der relativen Feuchte oder der Temperatur oder der relativen Feuchte und der Temperatur in Luft und anderen nichtaggressiven Gasen in explosionsgefährdeten Bereichen sowie in Bereichen mit brennbarem Staub.

Die Sensoren bestehen aus einem robusten Aluminium-Druckgussgehäuse (Transmitterteil) und einem daran montierten Sensorteil mit Sinterfilter, beide aus Edelstahl. Der Anschluss an nicht eigensichere Stromkreise erfolgt für Feuchte- (F*C3.Ex/8) und für Temperatursensoren (T*C3.Ex/8) über ein einkanalgiges Transmitterspeisegerät und für kombinierte Feuchte-/Temperatursensoren (K*C3.Ex/8) entweder über ein zweikanalgiges oder über zwei einkanalgige Transmitterspeisegeräte mit galvanischer Trennung zwischen Eingangs-/Ausgangskreis und Versorgungsspannung.

Typvarianten - Bestellbezeichnung

Messgröße	Reihe IGC	Reihe IKC
F (relative Feuchte)	IFGC3.Ex/8	IFKC3.Ex/8
K (rel. Feuchte / Temp)	IKGC3.Ex/8	IKKC3.Ex/8
T (Temperatur)	ITGC3.Ex/8	ITKC3.Ex/8
Masse	ca. 380 g	ca. 470 g

II 1/2G Ex ia IIC T4 Ga/Gb

II 2D Ex ia IIIC T95°C Db

$-40^{\circ}\text{C} \leq T_a \leq +80^{\circ}\text{C}$

Zugelassen zum Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen nach:

EG Baumusterprüfbescheinigung
IBExU 07 ATEX 1114

Produktinfo Nr. C 4.8 Feuchte- und Temperatursensoren

mit „Ex“ - Zulassung für gasexplosionsgefährdete Bereiche und für Bereiche mit brennbarem Staub, für Einsatz unter atmosphärischen Bedingungen

Technische Daten

Ausgang 1: relative Feuchte

Ausgangsbereich 1: 0...100%rF
Ausgangssignal 1: 4...20 mA
Genauigkeit (MB 5...95%rF bei 10...40 °C) $\pm 2\%$ rF
bei $T < 10^{\circ}\text{C}$; $T > 40^{\circ}\text{C}$ 0,1%/K zusätzlich

Ausgang 2: Temperatur

Messelement (nach DIN IEC 751) Pt 100 Klasse B
Ausgangsbereich 2: $-20...+80^{\circ}\text{C}$
Ausgangssignal 2: 4...20 mA
(Sondertypen mit Sondermessbereich auf Anfrage)
Genauigkeit @ 23°C $\pm 0,2^{\circ}\text{K}$
übriger Bereich $\pm 0,3^{\circ}\text{K}$
bei $T < 10^{\circ}\text{C}$; $T > 40^{\circ}\text{C}$ $\pm 0,007^{\circ}\text{K/K}$ zusätzlich

Sonstiges

Lagertemperatur $-40...+80^{\circ}\text{C}$
Zulässiger Einsatztemperaturbereich $-40...+80^{\circ}\text{C}$
Maximale Oberflächentemperatur des Gehäuses 95°C
Betriebsspannung Sensor 13...24V DC (eigensicher)

Maximale Eingangsspannung U_i 24V DC
Maximaler Eingangsstrom I_i 100 mA
Maximale Eingangsleistung P_i 780 mW
Maximale innere Kapazität C_i vernachlässigbar
Maximale innere Induktivität L_i vernachlässigbar

Schutzgrad IP 66
elektrisches Betriebsmittel der Gerätegruppe II mit Schutz durch Gehäuse

Gehäusewerkstoff

Sensorteil Edelstahl
Wanderteil Alu-Druckguss

Kabelverschraubung M16x1,5

Spannbereich 3...7 mm
Anzugsdrehmoment
(bei empfohlenem Kabeltyp) 4,0 Nm

Kabel zwischen Sensor und Transmitterspeisegerät, geschirmt
Empfohlener Typ NF14 (Metrofunk)
Maximale Leitungslänge 200 m
Maximale Kabelkapazität 20nF/100m
Leitungsenden: Aderendhülsen mit Kunststoffkragen

Empfohlene Transmitterspeisegeräte der Hans Turck GmbH & Co. KG

IM33-11Ex-Hi/24V DC (einkanalig)

IM33-22Ex-Hi/24V DC (zweikanalig)

Alle Daten und Zertifikate unter www.turck.com

Konformität mit Europäischen Normen

Explosionsschutz-Richtlinie **2014/34/EU**
Allgemeine Anforderungen EN IEC 60079-0:2018
Eigensicherheit „i“ EN 60079-11:2012

EMV-Richtlinie **2014/30/EU**
Allgemeine Anforderungen EN 61326-1:2013
Besondere Anforderungen EN 61326-2-3:2013

Feuchte-/Temperatursensoren sind an einer für die Klimamessung repräsentativen Stelle zu montieren. Der Anschluss an einen nichteigensicheren Stromkreis hat gemäß Anschlussbild über ein einkanaliges oder zweikanaliges Transmitterspeisegerät (U_0 , I_0 , P_0) zu erfolgen. Für den Nachweis der Eigensicherheit in einem einfachen eigensicheren Stromkreis sind die Werte des eigensicheren Betriebsmittels (U_0 , I_0 , P_0 , C_0 und L_0), des zugehörigen elektrischen Betriebsmittels (Transmitterspeisegerät U_0 , I_0 , P_0 , C_0 und L_0) und des Kabels (C und L) zu vergleichen und sicherzustellen, dass das eigensichere Betriebsmittel nicht überlastet wird und die Energiespeicher L und C nicht größer als L_0 und C_0 des zugehörigen Betriebsmittels sind. Für die Leistung, auch bei trapezförmiger Kennlinie, ist dabei der Wert P_0 des Transmitterspeisegerätes einzusetzen. Grundsätzlich ist die max. Leitungslänge nur vom C_0 des Transmitterspeisegerätes und vom verwendeten Kabeltyp abhängig, da durch schaltungstechnische Maßnahmen sichergestellt ist, dass die interne Kapazität des Sensors nicht nach außen wirkt. Wir empfehlen den Kabeltyp NF14 und eine max. Leitungslänge von 200m. Bei der Installation sind die zusätzlichen Anforderungen für die Zündschutzart „i“-Eigensicherheit nach

DIN EN 60079-14 einzuhalten. In die Kabelverschraubung dürfen nur fest verlegte Kabel und Leitungen eingeführt werden. Nach dem Anschließen ist das Gehäuse wieder dicht zu verschließen.

Dazu sind die Gehäusedeckelschrauben mit einem Drehmoment von 1,5 bis 2,0 Nm anzuziehen.

Die eigensicheren Feuchte- und Temperatursensoren (Zündschutzart „ia“) dürfen auch als Kategorie-1-Betriebsmittel eingesetzt werden. Hierbei ist zu beachten, dass für die Trennwandbefestigung der Sensoren ausschließlich das Montagekit **IZA40** zu verwenden ist.


Montagekit **IZA40** bitte gesondert bestellen!

Weitere Sicherheitshinweise und Maßbilder für Anschluss an Zone 0 entnehmen Sie bitte den Seiten 3 und 4.


Die Einbaulage des Sensors ist beliebig. Er sollte jedoch so montiert werden, dass das Eindringen von Wasser vermieden wird. Betauung und Spritzwasser schaden dem Sensor nicht, führen aber bis zur restlosen Abtrocknung auf dem Sensorelement und seiner unmittelbaren Umgebung zu Fehlmessungen.

Um die Störfestigkeit beim Einsatz aufrecht zu erhalten, wird zum Anschluss der Sensoren ein geschirmtes Kabel, das fachgerecht in der EMV-Kabelverschraubung des Sensors zu montieren ist, gefordert.

Maßbilder



Anschlussbilder



Montage eines Feuchte- und Temperatursensors mit Anschluss an Zone 0

Der **Feuchte- und Temperatursensor** ist mittels **Montagekit IZA40** gemäß Maßbild für Anschluss an Zone 0 auf Seite 4 in die Wand zum gefährdeten Bereich mit Kategorie-1-Anforderungen zu montieren.

Die Trennwand muss aus korrosionsbeständigem und mit der Anwendung verträglichem Material bestehen, homogen und mindestens 3 mm dick sein und ein Gewinde M25x1,5 besitzen.

Anderenfalls sind zusätzliche Schutzmaßnahmen gemäß DIN EN 60079-26 erforderlich.

Beim Entfernen des Sensors treten Gefahren durch Freisetzung explosionsfähiger Atmosphäre und Flammeneintritt von außen auf. Deshalb ist die Öffnung unverzüglich wieder zu verschließen.

Zur Befestigung der Sensoren ist ausschließlich die Ex-Kabelverschraubung des Montagekits **IZA 40** zu verwenden. Montagekit **IZA 40** bitte gesondert bestellen.

Die Verschraubung ist mittels Werkzeug mit einem Anzugsdrehmoment von 10 Nm zu montieren.

Bei Demontage des Sensors verbleibt die Ex-Kabelverschraubung in der Trennwand. Die Öffnung ist durch einfaches Austauschen des normalen Dichteinsatzes gegen den geschlossenen Dichteinsatz des Montagekits **IZA40** wieder zu verschließen.

Sondertypen

Auf Anfrage sind **Feuchte-/Temperatursensoren** mit „Ex“-Zulassung auch mit folgenden Optionen lieferbar:

Anschlusskabel Ø 6 ... 10 mm	alle Typvarianten
Edelstahl/Teflonfilter IZE28 für extreme Einsatzbedingungen	alle Typvarianten
290 mm langes Sensorrohr	Reihe KC
Sondermessbereiche Temperatur (0 ... 50°C, 0 ... 100°C, -30 ... 70°C)	bei Typvarianten K*C3.Ex/8 und T*C3.Ex/8

Wartung und Reinigung

Bei sachgerechtem Betrieb und unter Beachtung der Montagehinweise und Umgebungsbedingungen ist keine ständige Wartung erforderlich.

Zur einfachen Funktionsüberprüfung am Einbauort empfehlen wir das **Feuchtenormal Typ IZE31/1** mit **Zusatzadapter Typ IZE33** (Produktinfo Nr. F5.2).

Staub schadet dem Feuchtesensor nicht, beeinträchtigt aber das dynamische Verhalten.

Bei zu hohem Staubanfall kann der Sinterfilter vorsichtig abgeschraubt und ausgewaschen werden.

Auch vom Messelement lässt sich loser Schmutz durch vorsichtiges Abblasen oder vorsichtiges Abspülen mit destilliertem Wasser entfernen. Der Sinterfilter sollte, um Fehlmessungen zu vermeiden, nur in absolut trockenem Zustand wieder aufgeschraubt werden. Dabei darf das hochempfindliche Sensorelement nicht berührt werden. Die Verschraubung am Sinterfilter muss fest angezogen werden.

Weitere Hinweise, die Sie beim Einsatz von Feuchtesensoren mit kapazitiven Sensorelementen berücksichtigen sollten, entnehmen Sie bitte den **Applikationshinweisen Sensorelemente** (Produktinfo Nr. A1) oder erfragen Sie beim Hersteller.

Achtung:
Sensoren nicht in explosionsfähiger Atmosphäre öffnen!

Reparatur

Feuchte- und Temperatursensoren mit „Ex“-Zulassung dürfen grundsätzlich nur vom Hersteller repariert werden. Dieser verwendet ausschließlich baumustergeprüfte Komponenten als Ersatzbauteile.

Unter Beachtung der nachfolgenden Sicherheitshinweise ist dem Kunden lediglich das Nachkalibrieren der Sensoren erlaubt.




Sicherheitshinweise:

Der Sensor darf nur außerhalb der explosionsgefährdeten Atmosphäre geöffnet und geöffnet betrieben werden!


Nach dem Kalibrieren ist das Gehäuse wieder dicht zu verschließen.

Dazu sind die Gehäusedeckelschrauben mit einem Drehmoment von 1,5 bis 2,0 Nm anzuziehen.



Belegung der Potentiometer



Maßbilder für Anschluss an Zone 0



**Montagekit
IZA 40**
für Zone-0-Anschluss
(bitte gesondert bestellen)



Der elektrische Anschluss darf nur von autorisiertem Fachpersonal vorgenommen werden.

Anforderungen an Kategorie-1G-Geräte nach DIN EN 60079-26 sowie die Installations-Hinweise sind zu beachten.

Beim Entfernen des Sensors treten Gefahren durch Freisetzung explosionsfähiger Atmosphäre und Flammeneintritt von außen auf.