

WHT XX VEGA74 🟠 MENU 22.09.2022 16:34 12 kW MA C °C Lux Auxiliary Tes Leakage Tes F2 F3 STOP ESC HELP SAVE





© Copyright HT ITALIA 2022

Ausführung DE 1.00 - 16/11/2022

Tel.: 03303 / 50 40 66 Fax.: 03303 / 50 40 68

1. SICHERHEITSVORKEHRUNGEN UND VERFAHREN 3 1.1 Vorwort 3 1.2 Während der Verwendung 4 1.3. Nach der Verwendung 4 1.4. Überspannungskategorien - Definitionen 4 1.4. Uberspannungskategorien - Definitionen 4 2.1. Messfunktionen 55 2.1. Messfunktionen 55 3.1. Vorbereitende Prüfung 6 3.1. Vorbereitende Prüfung 6 3.2. Versorgung des Messgerätes 6 3.3. Lagerung 6 4. NOMENKLÄTUR 7 4.1. Beschreibung des Geräts. 7 4.2. Beschreibung des Schehör. 7 4.3. Tastenbelegung 8 4.4. Display-Beschreibung 8 4.5. Statholidschirm 8 5. HAUPTMENU 9 5.1.1. Spräche 9 5.1.3. Einstellung von Namen des Bonutzers 10 5.1.4. Einstellung von Datum/Uhrzeit des Systems 10 5.1.3. Linstellung von Datum/Uhrzeit des Systems 10 6.3.1. Typen von möglichen Verbindungen 17 6.3.2. Altigenerine Einstellungen 27	INHALT		
1.1 Vorwort 3 1.2 Während der Verwendung 4 1.3. Nach der Verwendung 4 1.4. Überspannungskategorien - Definitionen 4 2. ALLGEMEINE BESCHREIBUNG 5 2. ALLGEMEINE BESCHREIBUNG 5 3. VorBEREITUNG ZUM GEBRAUCH 6 3.1. Vorbereitende Prüfung 6 3.2. Versorgung des Messgerätes 6 3.3. Lagerung 6 4. NOMENKLATUR 7 4.1. Beschreibung des Geräts 7 4.2. Beschreibung Messzubehör 7 4.3. Tastenbelegung 8 4.4. Display-Beschreibung 8 4.5. Startbildschirm 8 5.1. Geräte-Einstellungen 9 5.1.1. Sprache 9 5.1.2. Automatische Ausschaltung des Displays und des Tastentons 9 5.1.3. Einstellung von Namer des Benutzers 10 6.1. LEAKAGE: Messung und Aufzeichnung von Leckstrom 11 6.1.	1. SIC	HERHEITSVORKEHRUNGEN UND VERFAHREN	3
1.2. Wahrend der Verwendung 4 1.3. Nach der Verwendung 4 1.4. Überspannungskategorien - Definitionen 4 2.1. Messfunktionen 5 2.1. Messfunktionen 5 3. VORBEREITUNG ZUM GEBRAUCH 6 3.1. Vorbereitende Proffung 6 3.1. Vorbereitende Proffung 6 3.1. Lagerung 6 4. NOMENKLATUR 7 4.1. Beschreibung des Geräts. 7 4.2. Beschreibung desszubehör. 7 4.3. Tastenbelegung 8 4.4. Display-Beschreibung 8 4.5. Startbildschirm 8 5.1. Geräte-Einstellungen. 9 5.1.2. Automätsche Ausschaltung des Displays und des Tastentons 9 5.1.3. Einstellung von Namen des Benutzers. 10 5.1.4. Einstellung von Jaum/Uhrzeit des Systems 10 5.2. Informationen 10 6.3.4. Autzeichnung von Lewestrom 11 6.3.2. <td>1.1.</td> <td>Vorwort</td> <td>. 3</td>	1.1.	Vorwort	. 3
1.3. Nach der Verwendung 4 1.4. Überspannungskategorien - Definitionen 4 2. ALLGEMEINE BESCHREIBUNG 5 2.1. Messfunktionen 5 3. VORBEREITUNG ZUM GEBRAUCH 6 3. Vorbereitende Prüfung 6 3. Lagerung 6 3. Lagerung 6 4. NoMEINKLATUR 7 4. Beschreibung des Geräts 7 4. Beschreibung Messzubehör 7 4. Display-Beschreibung 8 4. Display-Beschreibung 8 4.5. Startbidschirm 8 5.1. Geräte-Einstellungen 9 5.1.2. Automatische Ausschaltung des Displays und des Tastentons 9 5.1.3. Einstellung vom Datum/Uhrzeit des Systems 10 5.1.4. Einstellung vom Datum/Uhrzeit des Systems 10 5.1.4. Einstellung vom Datum/Uhrzeit des Systems 10 5.2. Informationen 10 6.3.1. Lize der Displaymeldungen 17 6	1.2.	Während der Verwendung	. 4
1.4. Uberspannungskategorien - Definitionen 4 2. ALLCBEMEINE BESCHREIBUNG 5 2.1. Messfunktionen 5 3.1. VorBBEREITUNG ZUM GEBRAUCH 6 3.1. Vorbereitende Prüfung 6 3.2. Versorgung des Messgerätes 6 3.1. Agerung 6 4.1. Beschreibung des Geräts 7 4.1. Beschreibung Messzubehör 7 4.3. Tastenbelegung 8 4.4. Display-Beschreibung 8 5.1. Startbildschirm 8 5.1. Sprache 9 5.1.1. Sprache 9 5.1.2. Informationen 10 6.3.4. Autzgeichnung den Nutzeichnung von Leckstrom 11 6.1.4. Einstellung von Datum/Uhrzeit des Systems 100 5.2. Informationen 17 6.3.4. Aktiverung der Mazsichnung von Unweitparameter 17 6.3.1.3. Typen von möglichen Verbindungen 27 7.4.3. Typen von möglichen Verbindungen 27	1.3.	Nach der Verwendung	. 4
2. ALLGEMEINE BESCHREIBUNG 5 2.1. Messfunktionen 5 3. VORBEREITUNG ZUM GEBRAUCH 6 3.1. Vorbereitende Prüfung 6 3.2. Versorgung des Messgerätes 6 3.3. Lagerung 6 4. NOMENKLATUR 7 4.1. Beschreibung des Geräts 7 4.2. Beschreibung des Geräts 7 4.3. Tastenbelegung 8 4.4. Display-Beschreibung 8 4.5. Startbildschirm 8 4.5. Startbildschirm 8 5. HAUPTMENÜ 9 5.1.1. Geräte-Einstellungen. 9 5.1.2. Automatische Ausschaftung des Displays und des Tastentons 9 5.1.3. Einstellung vom Namen des Benutzers. 10 5.1.4. Einstellung vom Datum/Uhrzeit des Systems 10 5.2. Informationen 10 6.3.1. Typen von möglichen Verbindungen 11 6.3.2. Altseung und Aufzeichnung von Leckstrom 11 6.3.3. Anzeige der Messungen 25 6.3.4. Attivierung von Masen des Snapshots 28 7.1. Speicherung von Masen des Snapshots 28 7.1. Speicherung von Masen des Snapshot	1.4.	Uberspannungskategorien - Definitionen	. 4
2.1. Messtunktionen 5 VORBEREITUNG ZUM GEBRAUCH 6 3.1. Vorbereitende Prüfung 6 3.2. Versorgung des Messgerätes 6 3.3. Lagerung 6 4.1. Beschreibung des Geräts 7 4.2. Beschreibung des Geräts 7 4.3. Tastenbelegung 8 4.4. Display-Beschreibung 8 4.5. Startbildschirm 8 5. HAUPTMENÜ 9 5.1. Sprache 9 5.1. Sprache 9 5.1.1. Sprache 9 5.1.3. Einstellung von Natum/Urzeit des Systems 10 5.2. Informationen 10 6.1.4. Einstellung von Natum/Urzeit des Systems 10 6.2. AUX: Messung und Aufzeichnung von Leckstrom 11 6.3.1. Typen von moglichen Verbindungen 17 6.3.1. Typen von moglichen Verbindungen 27 7.4.3. Attiverung der Aufzeichnung 25 6.1. Liste der Displaymeldungen <t< td=""><td>2. ALL</td><td>GEMEINE BESCHREIBUNG</td><td>5</td></t<>	2. ALL	GEMEINE BESCHREIBUNG	5
3. VORBEREITUNG ZUM GEBRAUCH 6 3.1. Vorbereitende Prüfung 6 3.2. Versorgung des Messgerätes 6 3.3. Lagerung 6 4. NOMENKLATUR 7 4.1. Beschreibung des Geräts 7 4.2. Beschreibung Messzubehör 7 4.3. Tastenbelegung 8 4.4. Display-Beschreibung 8 4.5. Startbildschirm 8 5. HAUPTMENÜ 9 5.1. Geräte-Einstellungen 9 5.1.1. Sprache 9 5.1.2. Automatische Ausschaltung des Displays und des Tastentons 9 5.1.4. Einstellung von Namen des Benutzers 10 6.1. LEAKAGE: Messung und Aufzeichnung von Leckstrom 11 6.1. LEAKAGE: Messung und Aufzeichnung von Umweltparametern 14 6.3. PQA: Messung und Aufzeichnung von Unweltparametern 14 6.3. Aligemeine Einstellungen 25 6.1. Liste der Displaymeldungen 25 6.1. Liste der Displaymeldungen	2.1.		. 5
3.1. Vorbereitende Prüfung 6 3.2. Versorgung des Messgerätes 6 3.3. Lagerung 6 4.1. Beschreibung des Geräts 7 4.2. Beschreibung Meszubehör 7 4.3. Tastenbelegung 8 4.4. Display-Beschreibung 8 4.5. Startbildschirm 8 5. HAUPTMENÜ 9 5.1. Sprache 9 5.1.1. Sprache 9 5.1.3. Einstellung von Namen des Benutzers 10 5.4. Lintomälsche Ausschaltung des Systems 10 5.2. Informationen 10 6.3. POA: Messung und Aufzeichnung von Leckstrom 11 6.1. Lienstellung von Natur/Uhrzeit des Systems 10 7.2. Alfgemeine Einstellungen 23 6.3.4. Attivierung der Aufzeichnung der Netzparameter 17 6.3.2. Aligemeine Einstellungen 23 6.3.4. Attivierung von Messwerten 27 7. MESSWERTSPEICHER 28 7.1.1. </td <td>3. VOI</td> <td></td> <td>6</td>	3. VOI		6
3.2. Versorgung des Messgerätes 6 3.3. Lagerung 6 4. NOMENKLATUR 7 4.1. Beschreibung des Geräts 7 4.2. Beschreibung Messzubehör 7 4.3. Tastenbelegung 8 4.4. Display-Beschreibung 8 4.5. Startbildschirm 8 5. HAUPTMENÜ 9 5.1. Geräte-Einstellungen 9 5.1.1. Sprache 9 5.1.2. Automatische Ausschaltung des Displays und des Tastentons 9 5.1.4. Einstellung von Namen des Benutzers 10 5.1.4. Einstellung von Datum/Uhrzeit des Systems 10 5.2. Informationen 10 6.1. LEAKAGE: Messung und Aufzeichnung von Leckstrom 11 6.3. Typen von möglichen Verbindungen 17 6.3.1. Typen von möglichen Verbindungen 27 7. MESSWERTSPEICHER 28 7.1. Speicherung von Messwerten 28 7.1.1. Speicherung von Messphots 28 <t< td=""><td>3.1.</td><td>Vorbereitende Prüfung</td><td>. 6</td></t<>	3.1.	Vorbereitende Prüfung	. 6
3.3. Lagerung 6 4. NOMENKLATUR 7 4.1. Beschreibung des Geräts 7 4.2. Beschreibung Messzubehör 7 4.3. Tastenbelegung. 8 4.4. Display-Beschreibung. 8 4.5. Startbildschirm. 8 5. HAUPTMENÜ 9 5.1.1. Geräte-Einstellungen. 9 5.1.2. Automatische Ausschaltung des Displays und des Tastentons. 9 5.1.3. Einstellung von Namen des Benutzers. 10 5.1.4. Einstellung von DatumUltrzeit des Systems. 10 5.1.4. Einstellung von DatumUltrzeit des Systems. 10 6.1.4. Einstellung von DatumUltrzeit des Systems. 10 6.1. Einstellung von Aufzeichnung von Leckstrom. 11 6.1. LEAKAGE: Messung und Aufzeichnung von Leckstrom. 11 6.3.1. Typen von möglichen Verbindungen 21 6.3.1. Typen von möglichen Verbindungen 21 6.3.3. Anzeige der Messungen 25 6.1. Liste der Displaymeldunugen 25	3.2.	Versorgung des Messgerätes	. 6
4. NOMENKLATUR / 4.1. Beschreibung des Geräts. 7 4.2. Beschreibung Messzubehör. 7 4.3. Tastenbelegung. 8 4.4. Display-Beschreibung 8 4.5. Startbildschirm. 8 5. HAUPTMENÜ 9 5.1. Geräte-Einstellungen. 9 5.1.1. Sprache. 9 5.1.2. Automätsche Ausschaltung des Displays und des Tastentons. 9 5.1.4. Einstellung vom Datum/Uhrzeit des Systems. 10 5.2. Informationen 10 6.3.1. Typen von möglichen Verbindung von Leckstrom. 11 6.1. LEAKAGE: Messung und Aufzeichnung von Umweltparametern 14 6.3. PQA: Messung und Aufzeichnung von Umweltparameter 17 6.3.1. Typen von möglichen Verbindungen 17 6.3.3. Anzeige der Messungen 23 6.3.4. Attiverung der Aufzeichnung von Leckstrom. 27 7. MESSWERTSPEICHER. 28 7.1. Speicherung von Snapshots. 28 7.1.1. <td>3.3.</td> <td></td> <td>. 6</td>	3.3.		. 6
4.1. Beschreibung des Gerats 7 4.2. Beschreibung 8 4.4. Display-Beschreibung 8 4.4. Display-Beschreibung 8 4.5. Stathildschirm 8 5. HAUPTMENÜ 9 5.1. Geräte-Einstellungen 9 5.1.1. Sprache 9 5.1.2. Automatische Ausschaltung des Displays und des Tastentons 9 5.1.3. Einstellung von Namen des Benutzers 10 5.1.4. Einstellung von Datum/Uhrzeit des Systems 10 5.2. Informationen 10 6.1. EEDIENUNGSANLEITUNG 11 6.1. LEXAKAGE: Messung und Aufzeichnung von Leckstrom 11 6.2. AUsersung und Aufzeichnung von Umweltparameter 17 6.3.1. Typen von möglichen Verbindungen 27 7. MESSWERTSPEICHER 28 7.1. Speicherung von Messwerten 28 7.1. Speicherung von Snapshots 28 7.1. Speicherung von Snapshots 29 7.1.3. Gespeicherte Aufzeichnungen	4. NO		
4.2. Beschreibung Messzübenor. (4.3. Tastenbelegung. 8 4.4. Display-Beschreibung 8 4.5. Startbildschirm. 8 5. HAUPTMENÜ 9 5.1. Geräte-Einstellungen. 9 5.1.1. Sprache 9 5.1.2. Automatische Ausschaltung des Displays und des Tastentons. 9 5.1.3. Einstellung von Namen des Benutzers. 10 5.1.4. Einstellung von Namen des Benutzers. 10 5.2. Informationen 10 6.1.4. Etenstellung von Jutum/Uhrzeit des Systems. 10 6.2. Informationen 11 6.3. PQA: Messung und Aufzeichnung von Leckstrom. 11 6.3. PQA: Messung und Aufzeichnung von Umweltparametern 14 6.3.2. Algemeine Einstellungen. 21 6.3.3. Anzeige der Messungen 23 6.3.4. Aktiverung der Auzeichnung. 25 6.1. Liste der Displaymeldungen 27 7.1. Speicherung von Messwerten 28 7.1.1. <	4.1.	Beschreibung des Gerats	. /
4.3. Tastenbelegung. 8 4.4. Display-Beschreibung 8 4.5. Startbildschirm. 8 5. HAUPTMENU 9 5.1. Geräte-Einstellungen. 9 5.1.1. Sprache 9 5.1.2. Automatische Ausschaltung des Displays und des Tastentons 9 5.1.3. Einstellung von Namen des Benutzers 10 5.1.4. Einstellung von Datum/Uhrzeit des Systems 10 5.2. Informationen 10 6. BEDIENUNGSANLEITUNG 11 6.1. LEAKAGE: Messung und Aufzeichnung von Leckstrom 11 6.2. AUX: Messung und Aufzeichnung von Umweltparameter 17 6.3.1. Typen von möglichen Verbindungen 27 7. MESSWERTSPEICHER 28 7.1. Speicherung von Messwerten 28 7.1.1. Speicherung von Messwerten 29 7.1.3. Gespeicherte Aufzeichnung en ufrufen und löschen 30 7.1.4. Antraligen eine Informationen 31 8. VERBINDUNG ZUM PC ODER MOBILGERÄTE 29	4.2.	Beschreibung Messzubenor	. /
4.4. Display-Description 8 4.5. Statbildschim 8 5. HAUPTMENÜ 9 5.1.1. Sprache 9 5.1.2. Automatische Ausschaltung des Displays und des Tastentons 9 5.1.3. Einstellung von Namen des Benutzers 10 5.1.4. Einstellung von Datum/Uhrzeit des Systems 10 5.2. Informationen 10 6. BEDIENUNGSANLEITUNG 11 6.1. LEAKAGE: Messung und Aufzeichnung von Leckstrom 11 6.3. PQA: Messung und Aufzeichnung von Umweltparameter 17 6.3.1. Typen von möglichen Verbindungen 21 6.3.3. Anzeige der Messungen 23 6.3.4. Attivierung der Aufzeichnung 25 6.1. Liste der Displaymeldungen 27 7. MESSWERTSPEICHER 28 7.1.1. Speicherung von Masswerten 28 7.1.2. Auftruf und Löschen des Snapshots 29 7.1.3. Gespeicherte Aufzeichnungen aufrufen und löschen 30 7.1.4. Anomatien 33	4.3.	Lastenbelegung.	. 8
4-5. Stationischimm. Ø 5. HAUPTMENÜ Ø 5.1.1 Sprache Ø 5.1.2 Automatische Ausschaltung des Displays und des Tastentons Ø 5.1.3 Einstellung von Namen des Benutzers 10 5.1.4 Einstellung von Datum/Uhrzeit des Systems 10 5.2 Informationen 10 6. BEDIENUNGSANLEITUNG 11 6.1 LEAKAGE: Messung und Aufzeichnung von Umweltparameter 11 6.3 PQA: Messung und Aufzeichnung von Umweltparameter 17 6.3.1 Typen von möglichen Verbindungen 17 6.3.2 Altgemeine Einstellungen 21 6.3.3 Anzeige der Messungen 23 6.3.4 Aktivierung von Masswerten 27 7.1 Speicherung von Maspshots 28 7.1.1 Speicherung von Snapshots 28 7.1.2 Aufruf und Löschen des Snapshots 29 7.1.3 Gespeicherte Aufzeichnungen aufrufen und löschen 30 7.1.4 Anomalien 31 8. VERBINDUNG ZUM PC ODER MOBILGERÄTE 32	4.4.	Display-Beschreibung	. Ծ
5. HAUP INENU 9 5.1. Sprache. 9 5.1.1. Sprache. 9 5.1.2. Automatische Ausschaltung des Displays und des Tastentons 9 5.1.3. Einstellung von Namen des Benutzers 10 5.1.4. Einstellung von Datum/Uhrzeit des Systems 10 5.2. Informationen 10 6. BEDIENUNGSANLEITUNG 11 6.1. LEAKAGE: Messung und Aufzeichnung von Leckstrom 11 6.1. LEAKAGE: Messung und Aufzeichnung von Umweltparametern 14 6.3. PQA: Messung und Aufzeichnung von Umweltparametern 14 6.3.1. Typen von möglichen Verbindungen 21 6.3.3. Arzeige der Messungen 23 6.3.4. Aktivierung der Aufzeichnung 25 6.1. Liste der Displaymeldungen 27 7. MESSWERTSPEICHER. 28 7.1.1. Speicherung von Messwerten 28 7.1.2. Aufruf und Löschen des Snapshots 29 7.1.3. Gespeicherte Aufzeichnungen aufrufen und löschen 30 7.1.3. Gespeicherte Aufzeichnun	4.5.		. 0
5.1.1 Gerate-Einstellungen	5. HAU		9
5.1.1 Splache 9 5.1.3 Einstellung vom Namen des Benutzers 10 5.1.4 Einstellung von Datum/Uhrzeit des Systems 10 5.2 Informationen 10 6. BEDIENUNGSANLEITUNG 11 6.1 LEAKAGE: Messung und Aufzeichnung von Leckstrom 11 6.2 AUX: Messung und Aufzeichnung von Leckstrom 14 6.3 PQA: Messung und Aufzeichnung der Netzparameter 17 6.3.1 Typen von möglichen Verbindungen 17 6.3.2 Allgemeine Einstellungen 21 6.3.3 Anzeige der Messungen 23 6.3.4 Aktivierung der Aufzeichnung 25 6.1 Liste der Displaymeldungen 27 7 MESSWERTSPEICHER 28 7.1.1 Speicherung von Messwerten 28 7.1.2 Auftru fund Löschen des Snapshots 29 7.1.3 Gespeicherte Aufzeichnungen aufrufen und löschen 30 7.1.4 Anomalien 30 7.1.5 Speicherte Aufzeichnungen aufrufen und löschen 33 9.4 Lebensende 33	5.1.		. 9
5.1.2. Future Proceeding Uses Proceeding Uses Testerions 10 5.1.4. Einstellung von Namen des Benutzers. 10 5.1.4. Einstellung von Datum/Uhrzeit des Systems 10 6. BEDIENUNGSANLEITUNG 11 6.1. LEAKAGE: Messung und Aufzeichnung von Unweltparametern 11 6.2. AUX: Messung und Aufzeichnung der Netzparameter 17 6.3. PQA: Messung und Aufzeichnung der Netzparameter 17 6.3.1. Typen von möglichen Verbindungen 17 6.3.2. Allgemeine Einstellungen 21 6.3.3. Anzeige der Messungen 23 6.3.4. Aktivierung der Aufzeichnung 25 6.1. Liste der Displaymeldungen 27 7. MESSWERTSPEICHER 28 7.1.1. Speicherung von Snapshots 28 7.1.2. Aufrui und Löschen des Snapshots 29 7.1.3. Gespeicherte Aufzeichnungen aufrufen und löschen 30 7.1.4. Anomalien 31 8. VERBINDUNG ZUM PC ODER MOBILGERÄTE 32 9. WARTUNG UND PFLEGE 33 9.3. <td>5.1. 5.1.0</td> <td> Sprache Automatische Ausschaltung des Displays und des Tastentons </td> <td>. 9</td>	5.1. 5.1.0	 Sprache Automatische Ausschaltung des Displays und des Tastentons 	. 9
5.1.4 Einstellung von Datum/Uhrzeit des Systems 10 5.2 Informationen 10 6. BEDIENUNGSANLEITUNG 11 6.1 LEAKAGE: Messung und Aufzeichnung von Leckstrom 11 6.2 AUX: Messung und Aufzeichnung von Umweltparametern 14 6.3. PQA: Messung und Aufzeichnung der Netzparameter 17 6.3.1 Typen von möglichen Verbindungen 17 6.3.2 Allgemeine Einstellungen 23 6.3.4 Aktivierung der Aufzeichnung 25 6.1. Liste der Displaymeldungen 27 7. MESSWERTSPEICHER 28 7.1. Speicherung von Snapshots 28 7.1.1 Speicherung von Snapshots 29 7.1.3 Gespeicherte Aufzeichnungen aufrufen und löschen 30 7.1.4 Andru und Löschen des Snapshots 29 7.1.3 Gespeicherte Aufzeichnungen 31 8. VERBINDUNG ZUM PC ODER MOBILGERÄTE 32 9. WARTUNG UND PFLEGE 33 9.3 Reinigung 33 33 9.4 Lebensende 33	5.1.2	Finstellung vom Namen des Benutzers	. 9
5.2. Informationen 10 6. BEDIENUNGSANLEITUNG 11 6.1. LEAKAGE: Messung und Aufzeichnung von Leckstrom 11 6.2. AUX: Messung und Aufzeichnung von Umweltparameter 14 6.3. PQA: Messung und Aufzeichnung der Netzparameter 17 6.3.1. Typen von möglichen Verbindungen 17 6.3.2. Allgemeine Einstellungen 23 6.3.4. Aktivierung der Aufzeichnung 25 6.1. Liste der Displaymeldungen 27 7. MESSWERTSPEICHER 28 7.1.1. Speicherung von Messwerten 28 7.1.2. Aufruf und Löschen des Snapshots 28 7.1.3. Gespeicherte Aufzeichnungen aufrufen und löschen 30 7.1.4. Anomalien 30 7.1.4. Anomalien 33 9. WARTUNG UND PFLEGE 33 9.1. Aufgeladen und Batteriewechsel 33 9.2. Aufgeladen und Batteriewechsel 33 9.3. Reingung 33 9.4. Lebensende 33 9.3. Rein	5.1.4	Einstellung von Datum/Uhrzeit des Systems.	10
6. BEDIENUNGSANLEITUNG 11 6.1. LEAKAGE: Messung und Aufzeichnung von Leckstrom 11 6.2. AUX: Messung und Aufzeichnung von Umweltparametern 14 6.3. PQA: Messung und Aufzeichnung der Netzparameter 17 6.3.1. Typen von möglichen Verbindungen 17 6.3.2. Allgemeine Einstellungen 21 6.3.3. Anzeige der Messungen 23 6.3.4. Aktivierung der Aufzeichnung 25 6.1. Liste der Displaymeldungen 27 7. MESSWERTSPEICHER 28 7.1. Speicherung von Masswerten 28 7.1.1. Speicherung von Snapshots 29 7.1.2. Aufruf und Löschen des Snapshots 29 7.1.3. Gespeicherte Aufzeichnungen aufrufen und löschen 30 7.1.4. Anomalien 31 8. VERBINDUNG ZUM PC ODER MOBILGERÄTE 32 9. WARTUNG UND PFLEGE 33 9.1. Allgemeine Informationen 33 9.2. Aufgeladen und Batteriewechsel 33 9.3. Reinigung 33 9.4. Lebensende 33 10.3. Bezugsnormen 37 10.4. Allgemeine Eigenschaften AUX und LEAKAGE Abschnitten 34 10.5. Umweltbedingungen, für den	5.2.	Informationen	10
6.1. LEAKAGE: Messung und Aufzeichnung von Leckstrom. 11 6.2. AUX: Messung und Aufzeichnung von Umweltparametern 14 6.3. PQA: Messung und Aufzeichnung der Netzparameter 17 6.3.1. Typen von möglichen Verbindungen 17 6.3.2. Allgemeine Einstellungen 21 6.3.3. Anzeige der Messungen 23 6.3.4. Aktivierung der Aufzeichnung 25 6.1. Liste der Displaymeldungen 27 7. MESSWERTSPEICHER 28 7.1. Speicherung von Messwerten 28 7.1.2. Aufruf und Löschen des Snapshots 28 7.1.3. Gespeicherte Aufzeichnungen aufrufen und löschen 30 7.1.4. Anomalien 31 8. VERBINDUNG ZUM PC ODER MOBILGERÄTE 32 9. WARTUNG UND PFLEGE 33 9.1. Allgemeine Informationen 33 9.2. Aufgeladen und Batteriewechsel 33 9.3. Reinigung 33 9.4. Lebensende 33 9.3. Reinigung 33 9.4. </td <td>6. BEI</td> <td>DIENUNGSANLEITUNG</td> <td>11</td>	6. BEI	DIENUNGSANLEITUNG	11
6.2. AUX: Messung und Aufzeichnung von Umweltparametern 14 6.3. PQA: Messung und Aufzeichnung der Netzparameter 17 6.3.1. Typen von möglichen Verbindungen 17 6.3.2. Allgemeine Einstellungen 21 6.3.3. Anzeige der Messungen 23 6.3.4. Aktivierung der Aufzeichnung 25 6.1. Liste der Displaymeldungen 27 7. MESSWERTSPEICHER. 28 7.1. Speicherung von Messwerten 28 7.1.1. Speicherung von Snapshots 28 7.1.2. Aufruf und Löschen des Snapshots 29 7.1.3. Gespeicherte Aufzeichnungen aufrufen und löschen 30 7.1.4. Anomalien 31 8. VERBINDUNG ZUM PC ODER MOBILGERÄTE 32 9. WARTUNG UND PFLEGE 33 9.1. Allgemeine Informationen 33 9.2. Aufgeladen und Batteriewechsel 33 9.3. Reinigung 33 9.4. Lebensende 33 10.5. Eigenschaften AUX und LEAKAGE Abschnitten 34	6.1.	LEAKAGE: Messung und Aufzeichnung von Leckstrom	11
6.3. PQA: Messung und Aufzeichnung der Netzparameter 17 6.3.1. Typen von möglichen Verbindungen 17 6.3.2. Allgemeine Einstellungen 21 6.3.3. Anzeige der Messungen 23 6.3.4. Aktivierung der Aufzeichnung 25 6.1. Liste der Displaymeldungen 27 7. MESSWERTSPEICHER 28 7.1. Speicherung von Messwerten 28 7.1.2. Aufruf und Löschen des Snapshots 29 7.1.3. Gespeicherte Aufzeichnungen aufrufen und löschen 30 7.1.4. Anomalien 31 8. VERBINDUNG ZUM PC ODER MOBILGERÄTE 32 9. WARTUNG UND PFLEGE 33 9.1. Allgemeine Informationen 33 9.2. Aufgeladen und Batteriewechsel 33 9.3. Reinigung 33 9.4. Lebensende 33 10.5. Jerchnische Eigenschaften AUX und LEAKAGE Abschnitten 34 10.1. Technische Eigenschaften PQA Abschnitten 35 10.3. Bezugsnormen 37 10.4.	6.2.	AUX: Messung und Aufzeichnung von Umweltparametern	14
6.3.1. Typen von möglichen Verbindungen 17 6.3.2. Allgemeine Einstellungen 21 6.3.3. Anzeige der Messungen 23 6.3.4. Aktivierung der Aufzeichnung 25 6.1. Liste der Displaymeldungen 27 7. MESSWERTSPEICHER 28 7.1. Speicherung von Messwerten 28 7.1. Speicherung von Snapshots 29 7.1.2. Aufruf und Löschen des Snapshots 29 7.1.3. Gespeicherte Aufzeichnungen aufrufen und löschen 30 7.1.4. Anomalien 31 8. VERBINDUNG ZUM PC ODER MOBILGERÄTE 32 9. WARTUNG UND PFLEGE 33 9. WARTUNG UND PFLEGE 33 9.3. Reinigung 33 9.4. Lebensende 33 9.3. Reinigung 33 9.4. Lebensende 33 9.3. Reinigung 34 10.1. Technische Eigenschaften AUX und LEAKAGE Abschnitten 34 10.2. Technische Eigenschaften PQA Abschnitten 37 <td>6.3.</td> <td>PQA: Messung und Aufzeichnung der Netzparameter</td> <td>17</td>	6.3.	PQA: Messung und Aufzeichnung der Netzparameter	17
6.3.2. Aligemeine Einstellungen	6.3.1	I. Typen von möglichen Verbindungen	17
6.3.3. Anzeige der Messungen 23 6.3.4. Aktivierung der Aufzeichnung 25 6.1. Liste der Displaymeldungen 27 7. MESSWERTSPEICHER. 28 7.1. Speicherung von Messwerten 28 7.1. Speicherung von Snapshots 28 7.1.2. Aufruf und Löschen des Snapshots 29 7.1.3. Gespeicherte Aufzeichnungen aufrufen und löschen 30 7.1.4. Anomalien 31 8. VERBINDUNG ZUM PC ODER MOBILGERÄTE 32 9. WARTUNG UND PFLEGE 33 9.1. Allgemeine Informationen 33 9.2. Aufgeladen und Batteriewechsel 33 9.3. Reinigung 33 9.4. Lebensende 33 10.5 SPEZIFIKATIONEN 34 10.1. Technische Eigenschaften AUX und LEAKAGE Abschnitten 34 10.2. Technische Eigenschaften PQA Abschnitten 37 10.4. Allgemeine Eigenschaften 37 10.5.1. Klimabedingungen 37 10.6. Zubehör <	6.3.2	2. Allgemeine Einstellungen	21
6.3.4. Aktivierung der Aufzeichnung 25 6.1. Liste der Displaymeldungen 27 7. MESSWERTSPEICHER 28 7.1. Speicherung von Messwerten 28 7.1. Speicherung von Snapshots 28 7.1.2. Aufruf und Löschen des Snapshots 29 7.1.3. Gespeicherte Aufzeichnungen aufrufen und löschen 30 7.1.4. Anomalien 31 8. VERBINDUNG ZUM PC ODER MOBILGERÄTE 32 9. WARTUNG UND PFLEGE 33 9. WARTUNG UND PFLEGE 33 9.1. Allgemeine Informationen 33 9.2. Aufgeladen und Batteriewechsel 33 9.3. Reinigung 33 9.4. Lebensende 33 10.5 SPEZIFIKATIONEN 34 10.1. Technische Eigenschaften AUX und LEAKAGE Abschnitten 34 10.2. Technische Eigenschaften PQA Abschnitten 37 10.4. Allgemeine Eigenschaften 37 10.5.1. Klimabedingungen 37 10.6. Zubehör 37 <td>6.3.3</td> <td>3. Anzeige der Messungen</td> <td>23</td>	6.3.3	3. Anzeige der Messungen	23
6.1. Liste der Displaymeldungen 27 MESSWERTSPEICHER 28 7.1. Speicherung von Messwerten 28 7.1.1. Speicherung von Snapshots 28 7.1.2. Aufruf und Löschen des Snapshots 29 7.1.3. Gespeicherte Aufzeichnungen aufrufen und löschen 30 7.1.4. Anomalien 31 8. VERBINDUNG ZUM PC ODER MOBILGERÄTE 32 9. WARTUNG UND PFLEGE 33 9.1. Allgemeine Informationen 33 9.2. Aufgeladen und Batteriewechsel 33 9.3. Reinigung 33 9.4. Lebensende 33 10.5 SPEZIFIKATIONEN 34 10.1. Technische Eigenschaften AUX und LEAKAGE Abschnitten 34 10.2. Technische Eigenschaften PQA Abschnitten 35 10.3. Bezugsnormen 37 10.4. Allgemeine Eigenschaften 37 10.5.1. Klimabedingungen 37 10.5.1. Klimabedingungen 37 10.6. Zubehör 37 <t< td=""><td>6.3.4</td><td>Aktivierung der Aufzeichnung</td><td>25</td></t<>	6.3.4	Aktivierung der Aufzeichnung	25
7. MESSWERTSPEICHER. 28 7.1. Speicherung von Messwerten 28 7.1.1. Speicherung von Snapshots 28 7.1.2. Aufruf und Löschen des Snapshots 29 7.1.3. Gespeicherte Aufzeichnungen aufrufen und löschen 30 7.1.4. Anomalien 31 8. VERBINDUNG ZUM PC ODER MOBILGERÄTE 32 9. WARTUNG UND PFLEGE 33 9.1. Allgemeine Informationen 33 9.2. Aufgeladen und Batteriewechsel 33 9.3. Reinigung 33 9.4. Lebensende 33 10. SPEZIFIKATIONEN 34 10.1. Technische Eigenschaften AUX und LEAKAGE Abschnitten 34 10.2. Technische Eigenschaften PQA Abschnitten 35 10.3. Bezugsnormen 37 10.4. Allgemeine Eigenschaften 37 10.5. Umweltbedingungen 37 10.6. Zubehör 37 11. SERVICE 38 11.1. Garantiebedingungen 38	6.1.	Liste der Displaymeldungen	27
7.1. Speicherung von Messwerten 28 7.1.1. Speicherung von Snapshots 28 7.1.2. Aufruf und Löschen des Snapshots 29 7.1.3. Gespeicherte Aufzeichnungen aufrufen und löschen 30 7.1.4. Anomalien 31 8. VERBINDUNG ZUM PC ODER MOBILGERÄTE 32 9. WARTUNG UND PFLEGE 33 9. WARTUNG UND PFLEGE 33 9.1. Allgemeine Informationen 33 9.2. Aufgeladen und Batteriewechsel 33 9.3. Reinigung 33 9.4. Lebensende 33 10. SPEZIFIKATIONEN 34 10.1. Technische Eigenschaften AUX und LEAKAGE Abschnitten 34 10.2. Technische Eigenschaften PQA Abschnitten 37 10.3. Bezugsnormen 37 10.4. Allgemeine Eigenschaften 37 10.5.1. Klimabedingungen für den Gebrauch 37 10.6. Zubehör 37 11. Garantiebedingungen 38	7. ME	SSWERTSPEICHER	28
7.1.1. Speicherung von Snapshots. 28 7.1.2. Aufruf und Löschen des Snapshots. 29 7.1.3. Gespeicherte Aufzeichnungen aufrufen und löschen 30 7.1.4. Anomalien 31 8. VERBINDUNG ZUM PC ODER MOBILGERÄTE 32 9. WARTUNG UND PFLEGE 33 9.1. Allgemeine Informationen. 33 9.2. Aufgeladen und Batteriewechsel. 33 9.3. Reinigung 33 9.4. Lebensende. 33 10.5. SPEZIFIKATIONEN. 34 10.1. Technische Eigenschaften AUX und LEAKAGE Abschnitten 34 10.2. Technische Eigenschaften PQA Abschnitten. 35 10.3. Bezugsnormen 37 10.4. Allgemeine Eigenschaften 37 10.5. Umweltbedingungen. 37 10.6. Zubehör 37 11. Garantiebedingungen. 38	7.1.	Speicherung von Messwerten	28
7.1.2. Aufluf und Löschen des Shapshöls	7.1.1	Speicnerung von Snapsnots	28
7.1.4. Anomalien 31 8. VERBINDUNG ZUM PC ODER MOBILGERÄTE 32 9. WARTUNG UND PFLEGE 33 9.1. Allgemeine Informationen 33 9.2. Aufgeladen und Batteriewechsel 33 9.3. Reinigung 33 9.4. Lebensende 33 10.5 SPEZIFIKATIONEN 34 10.1. Technische Eigenschaften AUX und LEAKAGE Abschnitten 34 10.2. Technische Eigenschaften PQA Abschnitten 35 10.3. Bezugsnormen 37 10.4. Allgemeine Eigenschaften 37 10.5.1. Klimabedingungen 37 10.6. Zubehör 37 11. SERVICE 38 11.1. Garantiebedingungen 38	7.1.2	C. Aufrui und Loschen des Shapshols	29
8. VERBINDUNG ZUM PC ODER MOBILGERÄTE 32 9. WARTUNG UND PFLEGE 33 9.1. Allgemeine Informationen 33 9.2. Aufgeladen und Batteriewechsel 33 9.3. Reinigung 33 9.4. Lebensende 33 10. SPEZIFIKATIONEN 34 10.1. Technische Eigenschaften AUX und LEAKAGE Abschnitten 34 10.2. Technische Eigenschaften PQA Abschnitten 35 10.3. Bezugsnormen 37 10.4. Allgemeine Eigenschaften 37 10.5.1. Klimabedingungen 37 10.6. Zubehör 37 11. SERVICE 38 11.1. Garantiebedingungen 38	7.1.4	Anomalien	31
9. WARTUNG UND PFLEGE 33 9.1. Allgemeine Informationen 33 9.2. Aufgeladen und Batteriewechsel 33 9.3. Reinigung 33 9.4. Lebensende 33 10. SPEZIFIKATIONEN 34 10.1. Technische Eigenschaften AUX und LEAKAGE Abschnitten 34 10.2. Technische Eigenschaften PQA Abschnitten 35 10.3. Bezugsnormen 37 10.4. Allgemeine Eigenschaften 37 10.5. Umweltbedingungen 37 10.5.1. Klimabedingungen für den Gebrauch 37 10.6. Zubehör 37 11. SERVICE 38 11.1. Garantiebedingungen 38	8. VEF	RBINDUNG ZUM PC ODER MOBILGERÄTE	32
9.1. Allgemeine Informationen	9 WA	RTUNG UND PELEGE	33
9.2.Aufgeladen und Batteriewechsel339.3.Reinigung339.4.Lebensende3310.SPEZIFIKATIONEN3410.1.Technische Eigenschaften AUX und LEAKAGE Abschnitten3410.2.Technische Eigenschaften PQA Abschnitten3510.3.Bezugsnormen3710.4.Allgemeine Eigenschaften3710.5.Umweltbedingungen3710.6.Zubehör3711.SERVICE3811.1.Garantiebedingungen38	91	Allgemeine Informationen	33
9.3.Reinigung339.4.Lebensende3310.SPEZIFIKATIONEN3410.1.Technische Eigenschaften AUX und LEAKAGE Abschnitten3410.2.Technische Eigenschaften PQA Abschnitten3510.3.Bezugsnormen3710.4.Allgemeine Eigenschaften3710.5.Umweltbedingungen3710.5.1.Klimabedingungen für den Gebrauch3710.6.Zubehör3711.SERVICE3811.1.Garantiebedingungen38	92	Aufgeladen und Batteriewechsel	33
9.4.Lebensende	9.3	Reinigung	33
10. SPEZIFIKATIONEN	9.4	Lebensende	33
10.1. Technische Eigenschaften AUX und LEAKAGE Abschnitten 34 10.2. Technische Eigenschaften PQA Abschnitten 35 10.3. Bezugsnormen 37 10.4. Allgemeine Eigenschaften 37 10.5. Umweltbedingungen 37 10.5.1. Klimabedingungen für den Gebrauch 37 10.6. Zubehör 37 11. SERVICE 38 11.1. Garantiebedingungen 38	10 SPF		34
10.2.Technische Eigenschaften PQA Abschnitten3510.3.Bezugsnormen3710.4.Allgemeine Eigenschaften3710.5.Umweltbedingungen3710.5.1.Klimabedingungen für den Gebrauch3710.6.Zubehör3711.SERVICE3811.1.Garantiebedingungen38	10.1	Technische Eigenschaften AUX und LEAKAGE Abschnitten	34
10.3. Bezugsnormen3710.4. Allgemeine Eigenschaften3710.5. Umweltbedingungen3710.5.1. Klimabedingungen für den Gebrauch3710.6. Zubehör3711. SERVICE3811.1. Garantiebedingungen38	10.2	Technische Eigenschaften PQA Abschnitten	35
10.4. Allgemeine Eigenschaften3710.5. Umweltbedingungen3710.5.1. Klimabedingungen für den Gebrauch3710.6. Zubehör3711. SERVICE3811.1. Garantiebedingungen38	10.3.	Bezugsnormen	37
10.5. Umweltbedingungen	10.4	Allgemeine Eigenschaften	37
10.5.1. Klimabedingungen für den Gebrauch 37 10.6. Zubehör 37 11. SERVICE 38 11.1. Garantiebedingungen 38	10.5	Umweltbedingungen	37
10.6. Zubehör 37 11. SERVICE 38 11.1. Garantiebedingungen 38	10.5	.1. Klimabedingungen für den Gebrauch	37
11. SERVICE	10.6.	Zubehör	37
11.1. Garantiebedingungen	11. SEF	RVICE	38
	11.1.	Garantiebedingungen	38

11.2. Service	
12. ANHANG – THEORETISCHER ABRISS	
12.1. Spannungsanomalien	
12.2. Unsymmetrie der Versorgungsspannung	
12.3. Oberschwingungen von Spannung und Strom	
12.3.1. Grenzwerte für Oberschwingungsspannungen	
12.3.2. Herkunft der Oberschwingungen	
12.3.3. Konsequenz aus dem Vorhandensein von Harmonischen	
12.4. Energie und Leistungsfaktor: Definitionen	
12.4.1. Konventionen für Leistungen und Leistungsfaktoren	
12.4.2. Dreileiter-Aron-Schaltung	
12.5. Messintervall	
12.5.1. Integrations-Intervall	
12.6. Einstellung von typischen Konfigurationen	

1. SICHERHEITSVORKEHRUNGEN UND VERFAHREN

Die Modelle entsprechen den Sicherheitsnormen IEC/EN61557 und IEC/EN61010-1 für elektronische Messgeräte. Achten Sie bei Messungen mit äußerster Sorgfalt auf folgende Bedingungen:

- Messen Sie keine Spannungen oder Ströme in feuchter oder nasser Umgebung.
- Benutzen Sie das Messgerät nicht in Umgebungen mit explosivem oder brennbarem Gas oder Material, Dampf oder Staub.
- Berühren Sie den zu messenden Stromkreis nicht, wenn Sie keine Messung durchführen.
- Berühren Sie keine blanken Metallteile, unbenutzten Messanschlüsse, usw.
- Führen Sie keine Messungen aus, wenn Sie Unregelmäßigkeiten wie Deformationen, Bruchstellen, austretende Substanzen, Display ohne Anzeige usw. am Messgerät feststellen.
- Seien Sie wegen der Gefahr von Stromschlägen bei Spannungsmessungen über 25 V in speziellen Umgebungen (Gebäudehöfe, Schwimmbecken...) und über 50 V in normalen Umgebungen besonders aufmerksam.
- Benutzen Sie nur Original HT Zubehör.

In diesem Handbuch werden folgende Symbole verwendet:

 \wedge

Achtung: Beachten Sie die in diesem Handbuch gegebenen Anweisungen; unsachgemäßer Gebrauch kann das Messgerät bzw. seine Teile beschädigen oder dessen Anwender gefährden.



Gefahr Hochspannung: Risiko eines elektrischen Schlages.

- Doppelte Isolation
- ✓ Wechselspannung oder -strom
- Gleichspannung oder -strom
- 📥 Erdung

1.1. VORWORT

- Dieses Messgerät ist zum Gebrauch in den im § 10.5.1 dargestellten Umgebungsbedingungen bestimmt. Nicht unter anderen Umgebungsbedingungen benutzen.
- Dieses Messgerät kann zur Messung und Überprüfung der Sicherheit elektrischer Systeme verwendet werden. Nicht in Systemen benutzen, in denen die in § 10.4 beschriebenen Grenzwerte überschritten werden.
- Wir empfehlen Ihnen die Beachtung der üblichen Sicherheitsregeln zu Ihrem Schutz gegen gefährliche Stromeinwirkung und zum Schutz des Messgeräts gegen unsachgemäßen Gebrauch.
- Nur das mitgelieferte Zubehör garantiert Übereinstimmung mit dem Sicherheitsstandard. Das Zubehör muss in einem guten Zustand sein und, falls nötig, durch identische Teile ersetzt werden.
- Überprüfen Sie, ob die Batterien richtig eingesetzt wurden.
- Überprüfen Sie vor dem Verbinden der Messkabel mit der zu prüfenden Schaltung, ob die gewünschte Gerätefunktion eingestellt wurde

1.2. WÄHREND DER VERWENDUNG

Wir empfehlen Ihnen, die folgenden Empfehlungen und Anweisungen sorgfältig durchzulesen:

WARNUNG



Das Nichtbefolgen der Warnungen und/oder der Gebrauchsanweisungen kann das Messgerät und/oder seine Bestandteile beschädigen und eine Gefahr für den Anwender darstellen.

- Trennen Sie die Messleitungen von dem zu prüfenden Stromkreis, bevor Sie zwischen den Messfunktionen umschalten.
- Berühren Sie niemals ein Messkabel, auch kein unbenutztes, so lange das Messgerät mit der zu prüfenden Schaltung verbunden ist.
- Vermeiden Sie Widerstandesmessungen durch Anlegen externer Spannungen. Obwohl das Messgerät dagegen geschützt ist, kann es durch Überspannung beschädigt werden.
- Platzieren Sie bei Strommessungen die Zangenbacken der Stromzange in größtmöglicher Entfernung von nicht in die Messung einbezogenen stromführenden Leitern, denn deren Magnetfeld kann das Messergebnis beeinflussen. Platzieren Sie bei Strommessung den stromführenden Leiter so gut wie möglich in die Mitte der Zangenbacken um die Genauigkeit zu optimieren

1.3. NACH DER VERWENDUNG

Nach Abschluss der Messungen bitte das Messgerät ausschalten, indem Sie die Taste **ON/OFF** einige Sekunden lang gedrückt halten. Haben Sie das Messgerät längere Zeit nicht benutzt, so ersetzen Sie die Batterien und befolgen Sie die Angaben in § 3.3.

1.4. ÜBERSPANNUNGSKATEGORIEN - DEFINITIONEN

Die Norm "IEC/EN61010-1: Sicherheitsbestimmungen für elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte, Teil 1: Allgemeine Anforderungen" definiert, was eine Messkategorie (üblicherweise Überspannungskategorie genannt) bedeutet. Unter § 6.7.4: Zu messende Stromkreise, steht: Schaltkreise sind in die folgenden Messkategorien verteilt:

- **Messkategorie** IV steht für Messungen, die an der Einspeisung einer Niederspannungsinstallation vorgenommen werden. Beispiele hierfür sind elektrische Messgeräte und Messungen an primären Schutzeinrichtungen gegen Überstrom.
- Messkategorie III steht für Messungen, die an Gebäudeinstallationen durchgeführt werden.

Beispiele sind Messungen an Verteilern, Unterbrecherschaltern, Verkabelungen einschließlich Leitungen, Stromschienen, Anschlusskästen, Schaltern, Steckdosen in festen Installationen und Geräte für den industriellen Einsatz sowie einige andere Geräte wie z.B. stationäre Motoren mit permanentem Anschluss an feste Installationen.

- **Messkategorie** II steht für Messungen an Stromkreisen, die direkt an Niederspannungsinstallationen angeschlossen sind. *Beispiele hierfür sind Messungen an Haushaltsgeräten, tragbaren Werkzeugen und ähnlichen Geräten.*
- **Messkategorie I** steht für Messungen, die an Stromkreisen durchgeführt werden, die nicht direkt an das Hauptnetz angeschlossen sind. Beispiele hierfür sind Messungen an Stromkreisen, die nicht vom Hauptnetz abzweigen bzw. speziell (intern) abgesicherte, vom Hauptnetz abzweigende Stromkreise. Im zweiten Fall sind die Transienten-Belastungen variabel; aus diesem Grund erfordert die Norm. dass die Transientenfestigkeit des Geräts dem Benutzer bekannt sein muss.

2. ALLGEMEINE BESCHREIBUNG

2.1. MESSFUNKTIONEN

Das Messgerät hat ein TFT Farbdisplay mit kapazitivem "Touch-Screen". Das Display zeigt im Hauptmenü alle Messfunktionen als Symbole an, somit sind alle Messungen schnell und intuitiv einfach per "Touch" auswählbar.

Das Messgerät kann folgende Messungen ausführen:

- PQA Echtzeit-Messung und Aufzeichnung der Parameter des elektrischen Stromnetzes, Oberwellenanalyse, Spannungsanomalien (Spitze und Fälle), Stromverbrauch in einphasigen und/oder dreiphasigen Systemen mit 3 oder 4 Kabeln
- AUX Messung und Aufzeichnung von Umgebungsparametern (Lichtstärke, Luft-Temperatur, Luftfeuchtigkeit) mit Hilfe optionaler Messköpfe und Gleichspannungssignale
- **LECKSTROM** Funktion zur Messung und Aufzeichnung von Fehler- und Leckströmen (mit Hilfe der optionalen Stromzange HT96U)

3. VORBEREITUNG ZUM GEBRAUCH

3.1. VORBEREITENDE PRÜFUNG

Vor dem Versand wurden Elektronik und Mechanik des Messgeräts sorgfältig überprüft.. Zur Auslieferung des Gerätes in optimalem Zustand wurden die bestmöglichen Vorkehrungen getroffen. Dennoch empfehlen wir, kurz zu prüfen, ob das Messgerät auf dem Transport beschädigt wurde. Sollten Sie Unregelmäßigkeiten feststellen, verständigen Sie bitte den Händler. Überprüfen Sie den Inhalt der Verpackung, der in § 10.6 aufgeführt wird. Bei Diskrepanzen verständigen Sie den Händler. Sollte es notwendig sein, das Messgerät zurückzusenden, so befolgen Sie bitte die Anweisungen in § 11.

3.2. VERSORGUNG DES MESSGERÄTES

Das Messgerät wird mittels 6x1.2V mitgelieferter wiederaufladbarer NiMH Batterien Typ AA LR06, oder alternativ mittels 6x1.5V (nicht mitgelieferter) alkalischer Batterien Typ AA LR06 versorgt. Die wiederaufladbaren NiMH Batterien müssen durch Verbindung des Geräts mit dem mitgelieferten externen Batterieladegerät A0061 wieder aufgeladen werden. Das grüne Symbol "—" zeigt einen genügenden Ladezustand zur korrekten Durchführung der Messungen. Das rote Symbol "—" zeigt einen ungenügenden Ladezustand zur korrekten Durchführung der Messungen. In diesem Zustand ersetzen Sie oder laden Sie die Batterien wieder auf (siehe § 9.2).

WARNUNG

- Wenn Sie das Batterieladegerät benutzen möchten, verbinden Sie es zuerst mit dem Gerät und dann mit dem Stromnetz. Danach verbinden Sie das Gerät mit dem zu messenden Kreis.
- Bei Aufzeichnungen ist es empfohlen, sowohl das Batterieladegerät als auch die wiederaufladbaren Batterien zu benutzen, damit die Messung auch bei eventuellen Spannungsfällen nicht unterbrochen wird.
- Bei niedrigem Ladezustand, die Tests abbrechen und die Batterien wechseln oder wiederaufladen (siehe § 9.2)
- Das Gerät ist in der Lage, die gespeicherten Daten auch ohne Batterien zu halten.
- Um die Lebensdauer der Batterien zu maximieren, schaltet sich das Gerät ungefähr 5 Minuten nach dem letzten Tastendruck automatisch aus ("AUTOPOWER OFF" nicht aktiv bei Aufzeichnungen, siehe § 5.1.2).

3.3. LAGERUNG

Falls das Gerät längere Zeit unter extremen Umweltbedingungen gelagert wurde, warten Sie bitte ab, bis es sich wieder an normale Bedingungen angepasst hat, um genaue Messwerte zu garantieren (siehe § 10.5.1).

4. NOMENKLATUR





Abb. 4: Beschreibung Messzubehör

4.3. TASTENBELEGUNG

Auf der Tastatur befinden sich die folgenden Tasten:

ON/OFF Taste zum Ein-/Ausschalten des Gerätes



ESC Taste zum Abbruch des ausgewählten Menüpunktes ohne Bestätigung



▲ ▶ ▼ Tasten zum Bewegen des Kursors innerhalb der verschiedenen Bildschirmmenüs zum Auswählen der gewünschten Programmparametern

HOME (1) **ENTER** Taste zum Bestätigen von Änderungen und ausgewählten Programmparametern sowie zur Auswahl von Menüfunktionen



GO/STOP Taste zum Beginn und Ende einer Messung

SAVE Taste zum Speichern gemessener Werte

HELP (Hilfe) Taste zum Anzeigen eines Anschlussbeispiels zwischen Messgerät und zu testendem System entsprechend der gewählten Messfunktion

F1, F2, F3, F4 Funktionstasten, die alternativ zum Berühren der vier Symbole im Unterteil des Displays gedrückt werden können

4.4. DISPLAY-BESCHREIBUNG

Das Messgerät hat ein LCD, TFT 320x240pxl Farbdisplay mit kapazitivem Touch-Screen mit Symbolen, die der Anwender intuitiv durch Berühren auswählen kann. In der obersten Zeile des Displays werden der Typ der aktivierten Messfunktion, das Datum, die Uhrzeit und der Ladezustand der Batterie angezeigt.



4.5. STARTBILDSCHIRM

Nach Einschalten des Messgerätes wird für einige Sekunden ein Startbildschirm angezeigt. Dieser enthält folgende Informationen:

- Das Logo des Herstellers HT
- Modellbezeichnung des Messgerätes
- Firmware-Version der zwei internen Mikroprozessoren des Messgerätes (LCD und CPU)
- Seriennummer (SN:) des Messgerätes
- Datum der letzten Kalibrierung (Kalibrierungdatum:)

Nach einigen Sekunden schaltet das Gerät zum Hauptmenü um.



5. HAUPTMENÜ

Das Drücken der ENTER-Taste in irgendeinem zulässigen Zustand des Gerätes führt zur Anzeige des Hauptmenüs, mit dessen Hilfe interne Parameter eingestellt, gespeicherte Messwerte angezeigt und die gewünschte Messfunktion aktiviert werden können.



Abb. 5: Hauptmenü Messgerät

5.1. **GERÄTE-EINSTELLUNGEN**

Berühren Sie das Symbol . Der hier nebenstehende Bildschirm erscheint im Display. Sie können folgendes einstellen:

- Einstellung der Systemsprache
- Einstellung von Datum/Uhrzeit des Systems
- Einstellung vom Namen des Benutzers
- Aktivierung/Deaktivierung der automatischen Ausschaltung des Displays und des Tastentons

Die vorgenommenen Einstellungen bleiben auch nach Ausschalten des Gerätes erhalten.

5.1.1. Sprache

das Symbol Berühren Sie zur Auswahl der Systemsprache. Der hier nebenstehende Bildschirm erscheint im Display.

Wählen Sie die gewünschte Sprache aus und bestätigen Sie die Auswahl, dann kehren Sie zum vorherigen Bildschirm zurück.

5.1.2. Automatische Ausschaltung des Displays und des Tastentons

Berühren Sie das Symbol 🐱 . Der hier nebenstehende Bildschirm erscheint im Display. Bewegen Sie den Kursor der Leiste des 0 nach unten/oben zur Aktivierung/Deaktivierung der automatischen Ausschaltung des Messgerätes nach 5 Minuten Nichtgebrauch. Bewegen Sie den Kursor der Leiste des §s "⁴" nach unten/oben zur Aktivierung/Deaktivierung des Tastentons. Bestätigen Sie die Einstellungen und kehren Sie zum vorherigen Bildschirm zurück.



SETTINGS 14.03.2016 16:34 Ľ=







5.1.3. Einstellung vom Namen des Benutzers

Berühren Sie das Symbol ^(III) zur Eingabe des Namen des Benutzers, der bei jedem Herunterladen der Messwerte auf den PC angezeigt wird. Der hier nebenstehende Bildschirm erscheint im Display.

- Geben Sie mit der virtuellen Tastatur den gewünschten Namen ein (max 12 Zeichen).
- Bestätigen Sie die Einstellung oder brechen sie ohne Speicherung ab

5.1.4. Einstellung von Datum/Uhrzeit des Systems

Berühren Sie das Symbol E zur Anzeige des Datums/der Uhrzeit des Systems. Der hier nebenstehende Bildschirm erscheint im Display. Berühren Sie das Symbol "EU" für die europäische Anzeige des Datums/der Uhrzeit im Format "DD/MM/YY, hh:mm" oder das Symbol "US" für die amerikanische Anzeige im Format "MM/DD/YY hh:mm AM/PM". Berühren Sie die Pfeil-nach-oben- oder -nachunten-Taste zur Einstellung des gewünschten Wertes. Bestätigen Sie die Einstellung oder brechen sie ohne Speicherung ab. Das Datum & Uhrzeit bleiben im Messgerät ungefähr 12 Stunden lang auch ohne Batterieversorgung erhalten.

5.2. INFORMATIONEN

Tippen Sie auf das Symbol neben ①. Der Bildschirm wird auf dem Display, wo gibt es Symbole für die Eigenschaften der Werkzeug.

Berühren Sie das Symbol neben . Der Bildschirm wird vom Gerät angezeigt. Die folgenden Informationen werden angezeigt:

- > Seriennummer
- Interne Version der Firmware und Hardware
- Datum der letzten Kalibrierung







14.03.2016 16:34

INFO

17

6. BEDIENUNGSANLEITUNG

Bildschirm erscheint im Display.

6.1. LEAKAGE: MESSUNG UND AUFZEICHNUNG VON LECKSTROM

Diese Funktion erlaubt die Messung und die Aufzeichnung von Leckstrom in ein- und dreiphasigen Systemen mit Verwendung einer externen Zange (optionale Zange HT96U).



Abb. 6: Indirekte Messung eines Leckstroms in einer dreiphasigen Installation



Abb. 7: Direkte Messung eines Leckstroms in einer dreiphasigen Installation

1.		mA			🔀 LEA	K 🛑 REC 14	.03.2016 16:34	
	Berühren Sie das Symbol nebenstehende Bildschirm erso	Leckstrom Test	. Der play.	hier	Irms	0.0	mA	
	Berühren Sie das ^{1A} Sy Einstellung des Messbereic Stromzange Der folgende B	/mbol unten hes der v	links verwend	zur leten	Imax	5 67%	mA	***
	Display:				1A	sĕc⊞♡		
2.	Berühren Sie die Pfeiltaste Einstellung des Messbereiche	en 🔺 ode es der benut	er 💌 zten Za	zur ange		AK 🛑 REC 14	.03.2016 16:34	• 7
	(HT96U) unter den Werter Schnellauswahl des Wertes	n 1A ÷ 3 halten Sie	3000A. die Ta	Zur Isten	1			\checkmark
	gedruckt							+
	Berühren Sie das Symbol se Parameter für die Aufzeic	^{یوتی} zur Eins chnung. De	stellung r folge	der ende	1A	sec		

-M`HT°

Bewegen Sie den Kursor der linken Leiste und wählen Sie die Integrationszeit (siehe § 12.5) unter den folgenden Optionen: 2s, 5s, 10s, 30s, 1min, 2min, 5min, 10min, 15min, 30min

Bewegen Sie den Kursor der mittleren Leiste (Symbol "**GO**") in die Stellungen:

- ► ▲ → ▲ Manuelle Aktivierung der Aufzeichnung beim Drücken der GO/STOP Taste (zur vollen Minute, nachdem die Taste gedrückt wurde)
- Automatische Aktivierung der Aufzeichnung durch das Gerät, wenn die eingestellten Datum und Uhrzeit erreicht werden (nachdem die GO/STOP Taste gedrückt wurde, um das Gerät in Wartemodus einzustellen). Berühren sie den entsprechenden Bereich, um Datum und Uhrzeit im Format "TT:MM:JJ SS:MM" einzustellen, und bestätigen

Bewegen Sie den Kursor der mittleren Leiste (Symbol "**STOP**") in die Stellungen:

- ➤ ▲ →▲ Manuelle Deaktivierung der Aufzeichnung beim Drücken der GO/STOP Taste
- ➤ Automatische Deaktivierung der Aufzeichnung durch das Gerät beim eingestellten Datum/Uhrzeit. Berühren sie den entsprechenden Bereich, um Datum und Uhrzeit im Format "TT:MM:JJ SS:MM" einzustellen, und bestätigen
- 4. Führen Sie den Stecker der externen Stromzange in Eingang I1 des Messgerätes ein.
- 5. Zur indirekten Messung des Leckstroms schließen Sie die externe Stromzange entsprechend Abb. 6 an. Zur direkten Messung des Leckstroms schließen Sie die externe Stromzange entsprechend Abb. 7 an und trennen Sie alle möglicherweise vorhandenen zusätzlichen Erdungen, welche die Testergebnisse beeinflussen können.



WARNUNG

Möglicherweise vorhandene zusätzliche Erdungen können den Messwert beeinflussen. Wegen dieser Problematik empfehlen wir, die Messung indirekt durchzuführen.



-M`HT°

- 6. Der Echtzeit-Wert des gemessenen Leckstroms (Irms) und sein maximaler Wert (Imax) erscheinen im Display, wie im nebenstehenden Bildschirm angezeigt.
 Drücken Sie die SAVE Taste oder berühren Sie das Symbol 2 zum Speichern des Messwertes (siehe § 7.1).
- 7. Drücken Sie GO/STOP Taste zum Starten der 🚾 LEAK

 REC 14.03.2016 16:34 12 Aufzeichnung. Das Gerät wartet (auf die folgende Minute oder auf das eingestellte Datum/Uhrzeit) und Irms 10.0 mA zeigt das Symbol "[•], wie in der nebenstehenden Imax 15.0 mA Bildschirmseite gezeigt. i sec ⊞⊙ **1**A 8. Während der Aufzeichnung erscheint das Symbol " 17 Display, wie in der nebenstehenden im 10.0 mA Bildschirmseite gezeigt. Irms Berühren Sie das Symbol die Imax um 15.0 mA Informationen über die laufende Aufzeichnung in i Echtzeit anzuzeigen. Die folgende Bildschirmseite erscheint im Display **1A** sec ∰⊙ 9. Die Bildschirmseite enthält: C LEAK REC 14.03.2016 16:34 Die Nummer der Aufzeichnung REC: #02 Start: 14-03-2016 16:35 Stop: Manual Das Datum/die Uhrzeit der Aktivierung der der Rest. Capaz: 15d-12h-25m Aufzeichnung (wenn automatisch) Das Datum/die Uhrzeit der Deaktivierung Aufzeichnung (wenn automatisch) Die eingestellte Integrationszeit > Die Anzahl der aufgezeichneten Integrationszeiten > Die restliche Aufzeichnungszeit in TT-SS-MM für den Raum im internen Speicher 10 Drücken Sie die GO/STOP Taste zum Beenden der 🔀 LEAK 🔵 REC 14.03.2016 16:34 Aufzeichnung, die das Gerät im Speicher automatisch 6 Mitteilungsbox abspeichert (siehe § 7.1.3). Die nebenstehende Aufzeichnung stoppen ? Meldung wird im Display angezeigt. Bestätigen Sie durch Berühren des Symbols oder des Symbols um zur vorigen sec ⊞⊙ 1Δ Bildschirmseite zurück zu kehren

6.2. AUX: MESSUNG UND AUFZEICHNUNG VON UMWELTPARAMETERN

Diese Funktion ermöglicht die Messung und die Aufzeichnung folgender Umweltparameter mit Hilfe externer Wandler bzw. Sensoren (optionales Zubehör):

- **°C** Lufttemperatur in °C mit mittels Temperatursensors
- **°F** Lufttemperatur in °F mit mittels Temperatursensors
- Lux(20) Lichtstärke mittels 20Lux Lichtstärkesensors
- Lux(2k) Lichtstärke mittels 2kLux Lichtstärkesensors
- Lux(20k) Lichtstärke mittels 20kLux Lichtstärkesensors
- RH% Relative Luftfeuchtigkeit mittels Luftfeuchtigkeitssensors
- **mV** Eingangsspannung DC (ohne Wandler-Konstante)



Abb. 8: Messung von Umweltparametern mittels externer Mess-Sonden

1.	Lux C	AUX	REC 14.03	3.2016 16:34	
	Berühren Sie das Symbol Hiffstest Der hier nebenstehende Bildschirm erscheint im Display.				
	Berühren Sie das Symbol links unten zur Einstellung		0.0	°C	
	des Messtyps. Der folgende Bildschirm erscheint im				
	Display:	°C	sec ∰©		
~					
2.	den Messtyp aus: °C (Temperatur in °C). °F	J AUX	REC 14.03	3.2016 16:34	
	(Temperatur in °F), Lux(20) (Lichtstärke 20Lux),		°C °F		
	Lux(2k) (Lichtstarke 2kLux), Lux(20k) (Lichtstarke 20kLux). RH% (relative Luftfeuchtigkeit). mV (DC-		Lux(20) Lux(2k) Lux(20k)		
	Spannungsmessung bis 1V) aus.		RH% mV		•
	Perühren Sie des Symbol 5 m zur Finstellung der	°C	sec ∰⊙		
	Parameter für die Aufzeichnung. Der folgende				

Bildschirm erscheint im Display.

-M`HT°

 Bewegen Sie den Kursor der linken Leiste und wählen Sie die Integrationszeit (siehe § 12.5) unter den folgenden Optionen: 2s, 5s, 10s, 30s, 1min, 2min, 5min, 10min, 15min, 30min

Bewegen Sie den Kursor der mittleren Leiste (Symbol "**GO**") in die Stellungen:

- ► ▲ → ▲ Manuelle Aktivierung der Aufzeichnung beim Drücken der GO/STOP Taste (zur vollen Minute, nachdem die Taste gedrückt wurde)
- Automatische Aktivierung der Aufzeichnung durch das Gerät, wenn die eingestellten Datum und Uhrzeit erreicht werden (nachdem die GO/STOP Taste gedrückt wurde, um das Gerät in Wartemodus einzustellen). Berühren sie den entsprechenden Bereich, um Datum und Uhrzeit im Format "TT:MM:JJ SS:MM" einzustellen, und bestätigen

Bewegen Sie den Kursor der mittleren Leiste (Symbol "**STOP**") in die Stellungen:

- ➤ ▲ →▲ Manuelle Deaktivierung der Aufzeichnung beim Drücken der GO/STOP Taste
- ➤ Automatische Deaktivierung der Aufzeichnung durch das Gerät beim eingestellten Datum/Uhrzeit. Berühren sie den entsprechenden Bereich, um Datum und Uhrzeit im Format "TT:MM:JJ SS:MM" einzustellen, und bestätigen
- 4. Führen Sie in die Eingangsbuchse **I1** den für die gewünschte Messung notwendigen Adapterstecker des Sensor ein, wie in der Abb. 8 angezeigt.

5.	Der gemessene Wert wird in Echtzeit im Display angezeigt, wie im hier nebenstehenden Bildschirm angezeigt.	L AUX	REC 14.03	.2016 16:34	
	Drücken Sie die SAVE Taste oder berühren Sie das Symbol zum Speichern des Messwertes (siehe § 7.1).	°C	20.5	°C	*



-M`HT°

6.	Drücken Sie GO/STOP Taste zum Starten der Aufzeichnung. Das Gerät wartet (auf die folgende Minute oder auf das eingestellte Datum/Uhrzeit) und zeigt das Symbol " ^{erec} ", wie in der nebenstehenden Bildschirmseite gezeigt.	AUX	erec 14.03.2016 16:34 20.5 °C	• 7
7.	Während der Aufzeichnung erscheint das Symbol "		• REC 14.03.2016 16:34	• 7
	" im Display, wie in der nebenstehenden Bildschirmseite gezeigt. Berühren Sie das Symbol " i ". um die		20.5 °C	
	Informationen über die laufende Aufzeichnung in Echtzeit anzuzeigen. Die folgende Bildschirmseite erscheint im Display	°C	s ⁵ sec ∰⊘	
8.	 Die Bildschirmseite enthält: > Die Nummer der Aufzeichnung > Das Datum/die Uhrzeit der Aktivierung der Aufzeichnung (wenn automatisch) > Das Datum/die Uhrzeit der Deaktivierung der Aufzeichnung (wenn automatisch) > Die eingestellte Integrationszeit 	AUX REC: #02 Start: 14-0 Stop: Mani Integr. Zeit Anzahl der Rest. Kapa	REC 14.03.2016 16:34 3-2016 16:35 uell : 2s · Integr.: 19 azz.: 15d-12h-25m	
	 Die Anzahl der aufgezeichneten Integrationszeiten Die restliche Aufzeichnungszeit in TT-SS-MM für den Raum im internen Speicher 			•
9.	Drücken Sie die GO/STOP Taste zum Beenden der Aufzeichnung, <u>die das Gerät im Speicher automatisch</u> <u>abspeichert</u> . Die nebenstehende Meldung wird im Display angezeigt. Bestätigen Sie durch Berühren des Symbols " oder des Symbols " Imp ", um zur vorigen Bildschirmseite zurück zu kehren	Aux Aufzeic	REC 14.03.2016 16:34 Mitteilungsbox hnung stoppen ? 5 5 5	

6.3. PQA: MESSUNG UND AUFZEICHNUNG DER NETZPARAMETER

In diesem Abschnitt ermöglicht das Gerät, die folgenden Operationen durchzuführen:

- Echtzeit-Anzeige der numerischen Werte der elektrischen Größen in einem generischen ein- und/oder dreiphasigen System, Oberwellenanalyse von Spannung und Strom bis zur 49., absorbierte/generierte Leistung und Energie, Spitze von absorbierten/generierten Leistungen
- Anzeigen von Wellenformen der Eingangssignale, Histogramme der Oberwellenanalyse und Vektordiagramme für die Auswertung der Phasenverschiebung zwischen Spannungen und Strömen und der Asymmetrie der Spannungen
- Die Aufzeichnung (durch Drücken der GO/STOP Taste) der Spannungswerte, der Spannungsanomalien (Spitze und Fälle) mit Auflösung 20ms, Ströme, Oberwellen, der Werte der Wirk-, Blind- und Scheinleistungen, der Leistungsfaktoren (PF) und cosφ, der Werte der Wirk- und Blindenergie; Aufzeichnung ist die Abspeicherung im internen Speicher des Gerätes von den Werten der verschiedenen elektrischen Größen während der Zeit

Die Abspeicherung im Speicher des Gerätes (durch Drücken der **SAVE** Taste) eines "**Istant**" Abtastintervalls enthält die Momentanwerte der Größen, die im Display des Gerätes angezeigt werden.

WARNUNG

- Das Gerät kann zur Messung in Installationen mit Überspannungskategorie CAT IV 300V zu Erde und max 600V zwischen den Eingängen benutzt werden. Das Gerät darf nicht an Installationen angeschlossen werden, deren Spannungen die in diesem Handbuch genannten Grenzwerte übersteigen. Das Überschreiten der Grenzwerte könnte einen elektrischen Schock verursachen und das Messgerät beschädigen
- Verbinden Sie die Messkabel mit dem Gerät und den Krokodilklemmen immer mit vom System abgetrenntem Zubehör
- Es wird empfohlen, die Krokodilklemme nur im Sicherheitsbereich der Handschutzvorrichtung zu halten (siehe § 4.2)

6.3.1. Typen von möglichen Verbindungen

Das Gerät ermöglicht die Auswahl der folgenden elektrischen Systemen:

- ➢ Dreiphasiges System mit 3∳-4 Kabeln (dreiphasig + Neutral + Erde)
- Dreiphasiges System mit 3\u00f3\u00e7-3FKabeln (dreiphasig ohne Neutral mit Verbindung mit Erdungs-Leiter)
- Dreiphasiges System mit 3\u03c6-ARON (dreiphasig + Erde)
- > Einphasiges System mit 1ϕ -2 Kabeln (Phase + Neutral)
- Dreiphasiges System mit 4-Kabeln 36-High Leg für USA Systeme
- > Zweiphasiges System mit 3-Kabeln 36-offenes Y für USA Systeme
- > Dreiphasiges System mit 3-Kabeln 3ϕ - Δ offen für USA Systeme
- Zweiphasiges System mit 3-Kabeln 3φ-2EI. ½ für USA Systeme
- > Zweiphasiges System mit 3-Kabeln **1•-zentraleSteckdose** für USA Systeme

Nachstehend sind die Verbindungsschemen für jede der oben aufgelisteten Situationen beschrieben



Abb. 9: Geräteanschluss zum Einphasigen System 16-2 Kabeln



Abb. 10: Geräteanschluss zum Dreiphasigen System 36-4 Kabeln



DE - 18



Abb. 12: Geräteanschluss zum Dreiphasigen System 36-ARON



Abb. 13: Geräteanschluss zum Dreiphasigen System 36-High Leg



Abb. 14: Geräteanschluss zum Dreiphasigen System 3_φ-∆ offen



Abb. 15: Geräteanschluss zum Zweiphasigen System 36-offenes Y



Abb. 16: Geräteanschluss zum Zweiphasigen System 36-2EI. 1/2



Abb. 17: Geräteanschluss zum Zweiphasigen System 1φ-zentraleSteckdose

6.3.2. Allgemeine Einstellungen

1.

Berühren Sie das Symbol nebenstehende Bildschirm

Der hie erscheint im

¢, Berühren Sie das Symbol zur Einstellung de folgenden Parameter:

- Verbindungstyp
- > Die Nenn-Bezugsspannung und der Prozentwei der positiven und negativen Grenze für die Ermittlung der Spannungsanomalien
- Umwandlungsverhältnis > Das von eventuellen Spannungswandlern (TV) im System
- > Typ und Messbereich der benutzten Stromzangen für die Messuna des Phasenund Neutralleiterstroms
- Integrationszeit die > Die und Art der Aktivierung/Deaktivierung der Aufzeichnung
- Die eventuelle voreingestellte Konfiguration

Der folgende Bildschirm erscheint im Display

2. Berühren Sie das interaktive Schema, um den Le PQA Rec 14.03.2016 16:34 Verbindungstyp unter denen, die in § 6.3.1 beschrieben sind, einzustellen. Merken Sie die Beschreibung im Unterteil des Displays angegeben.

Berühren sie die Pfeiltasten 🔺 oder 🔽 zur Einstellung vom Nennwert V der Spannung Phase-Neutral (in 上 einphasigen und dreiphasigen Systemen mit 4-Kabeln) oder Phase-Phase (in dreiphasigen Systemen mit 3-Kabeln) für die Ermittlung von Spannungsanomalien (Fällen, Spitzen) im Bereich: 12V ÷ 600V. Zur Schnellauswahl des Wertes halten Sie die Tasten gedrückt. Berühren Sie die Pfeiltasten 📥 oder 💌 zur Einstellung des positiven (Ermittlung von Spitzen) und negativen (Ermittlung von Fällen) Prozent-Grenzwertes \pm % in Bezug auf den Nennwert, im Bereich: **3%** \div **30%**. Zur Schnellauswahl des Wertes halten Sie die Tasten gedrückt.

Berühren Sie die Pfeiltasten 📥 oder 💌 zur Einstellung des TV Wertes des Umwandlungsverhältnisses von eventuellen Spannungswandlern, im Bereich: 60 ÷ 3000. Zur Schnellauswahl des Wertes halten Sie die Tasten gedrückt. Wenn kein TV Wert vorhanden ist (direkte Verbindung), muss dieser Parameter immer 1 sein.

Berühren Sie das Symbol ^{1000A}zur Einstellung von Typ und Messbereich der benutzten Zangen. Der folgende Bildschirm erscheint im Display

	PQA	REC	14.03.2016	6 16:34	<u> </u>
Der hier	V1N	V2N	V3N	Hz	
Display				<42	L1L2L3
Display.	V12	V23	V31	Seq	
una der					
ang aor	I1[A]	12[A]	13[A]	IN[A]	
zentwert	h			19	¢¢
iui uic					



-M`HT°

- Bewegen Sie die Kursoren der Leiste, um die Optionen zur Auswahl des Zangentyps für die Messung von Phasenstrom und Neutralstrom (die hell-blau hervorgehoben ist) einzustellen. Bitte beachten Sie, dass die Zangen von unterschiedlichen Typen sein können, unter den Optionen:
 - > 4 → Flexible Zange (FLEX)
 - ➤ C Standard steife Zange (STD)

Berühren sie die Pfeiltasten oder zur Einstellung des Messbereiches der benutzten Zangen für den Phasen- und Neutralstrom (hell-blau) unter den Optionen: **300A** oder **3000A** (FLEX Zange), Bereich: **1A** ÷ **3000A** (STD Zange). Zur Schnellauswahl des Wertes halten Sie die Tasten <u>gedr</u>ückt

Berühren Sie das Symbol sec sur Einstellung der Integrationszeit und zur Auswahl der Aktivierung/Deaktivierung einer Aufzeichnung. Der folgende Bildschirm erscheint im Display

Bewegen Sie den Kursor der mittleren Leiste (Symbol "GO") in die Stellungen:

- ► ▲ → ▲ Manuelle Aktivierung der Aufzeichnung beim Drücken der GO/STOP Taste (zur vollen Minute, nachdem die Taste gedrückt wurde)
- → Automatische Aktivierung der Aufzeichnung durch das Gerät, wenn die eingestellten Datum und Uhrzeit erreicht werden (nachdem die GO/STOP Taste aedrückt wurde. um das Gerät in Wartemodus einzustellen). Berühren Sie den entsprechenden Bereich, um Datum und Uhrzeit im Format "TT:MM:JJ SS:MM" einzustellen, und bestätigen

Bewegen Sie den Kursor der mittleren Leiste (Symbol "**STOP**") in die Stellungen:

- ➤ Manuelle Deaktivierung der Aufzeichnung beim Drücken der GO/STOP Taste
- Automatische Deaktivierung der Aufzeichnung durch das Gerät beim eingestellten Datum/Uhrzeit. Berühren Sie den entsprechenden Bereich, um Datum und Uhrzeit im Format "TT:MM:JJ SS:MM" einzustellen, und bestätigen





-M`HT°

- 5. Berühren Sie das Symbol 50160 zur Einstellung der voreingestellten Konfigurationen (siehe § 12.6) unter denen, die das Gerät zur Verfügung stellt. Der hier nebenstehende Bildschirm erscheint im Display. Es stehen folgende Optionen zur Verfügung:
 - ➤ EN50160 → automatische Einstellung der internen Parameter durch das Gerät nach den Kriterien der Netzqualität für Spannungen gemäß Standard EN50160
 - ➤ kWh → automatische Einstellung der internen Parameter durch das Gerät für die Analyse von Energietests (Leistung/Energie
 - ► HARM → automatische Einstellung der internen Parameter durch das Gerät für die Oberwellenanalyse von Spannungen/Strömen
 - ➢ DEFAULT → automatische Einstellung der alle Werksparameter

Berühren Sie das Symbol 🗹, um jede Einstellung zu

bestätigen, oder berühren Sie das Symbol zum Abbruch ohne Bestätigung

6. Verbinden Sie die Stecker der einzelnen Kabel mit den entsprechenden Eingangsbuchsen B1, B2, B3, B4 des Geräts zur Messung der Spannungen je nach ausgewähltem Verbindungstyp. Führen Sie an den freien Kabelenden die entsprechenden Krokodilklemmen oder Messleitungen ein. Verbinden Sie die Krokodilklemmen, Messleitungen mit den Phasen L1, L2, L3 und N gemäß den Bildern in § 6.3.1. Verbinden Sie die externen Zangen mit den Eingängen I3 und I4 des Geräts gemäß den Bildern in § 6.3.1. Der Pfeil an jeder Zange muss in Richtung des Stromflusses zeigen, normalerweise von der Spannungsquelle zum Verbraucher

6.3.3. Anzeige der Messungen

 Die nebenstehende Bildschirmseite zeigt die numerischen Werte der elektrischen Größen in Echtzeit, bei einem dreiphasigen System mit 4-Kabeln. Für die Bedeutung der Größen beziehen Sie sich auf § 12.4

Berühren Sie das Symbol um die Seiten (deren Anzahl vom ausgewählten Verbindungstyp anhängt) aufzurufen, die die RMS numerischen Werte der Größen in Bezug auf totale Leistungen, totale Leistungsfaktoren, und Werte bezogen auf den einzelnen Phasen enthalten, wie im folgenden Bild gezeigt

Drücken sie die SAVE Taste oder berühren Sie das

Symbol , um die Bildschirmseite auf dem Display als Momentanwert abzuspeichern (siehe § 7.1)



;	PQA	REC	14.03.201	6 16:34	• 🗡
I	V1N	V2N	V3N	Hz	
	230.0	230.3	230.1	50.0	L1L2L3
5	V12	V23	V31	Seq	
•	401.0	400.0	399.0	123	
	I1[A]	12[A]	13[A]	IN[A]	
۱	235.7	242.6	240.5	52.5	
)		m		19	¢

8. Die Symbole "____" und "茾 " geben jeweils die 📊 PQA 🔵 REC 14.03.2016 16:34 Induktive oder Kapazitive Qualität des Verbrauchers an.

Drücken sie die SAVE Taste oder berühren Sie das

🖳, um die Bildschirmseite auf dem Display Symbol L als Momentanwert abzuspeichern (siehe § 7.1)

Berühren Sie das Symbol 🛄

Display (siehe § 6.3.4)

V Hz A L1 230.0 235.7 50.00 kW kVA kVAr_____ 54.21 50.96 18.49 Pf_m COS@_M_ 0.94 0.94 Ö O 79 R



10

9.

🥮, um die Seiten zur Berühren Sie das Symbol Anzeige der Wellenformen der Eingangssignale und der Vektordiagramme von Spannungen/Strömen 270° aufzurufen. Die nebenstehende Bildschirmseite zeigt die Echtzeit-Werte der Phasenverschiebung zwischen Spannung und Strom in Bezug auf ein dreiphasiges System. Die Größen sind mit kleinen Vierecken in verschiedenen Farben auf dem Vektordiagramm dargestellt und auf der rechten Seite sind Winkelwerte angezeigt. Die Bezugsrichtung für Phasenverschiebungen ist immer der Uhrzeigersinn. Im Unterteil des Displays sind auch die Angaben "Rev" und "Zero" vorhanden, die sich auf die Verschiebung der Eingangsspannungen beziehen (siehe § 12.2) Drücken sie die SAVE Taste oder berühren Sie das , um die Bildschirmseite auf dem Display Symbol als Momentanwert abzuspeichern (siehe § 7.1)

, um die Anzeige der Berühren Sie das Symbol Wellenformen der Signale aufzurufen. Die folgende Bildschirmseite (in Bezug auf Phase L2) erscheint im Display



231.0V

10.7A

11 Die nebenstehende Bildschirmseite zeigt die PQA REC 14.03.2016 16:34 2 Wellenformen von Spannung und Strom in Echtzeit in V2 Bezug auf ein dreiphasiges System. Die Größen sind mit kleinen Vierecken in verschiedenen Farben auf dem 12 Vektordiagramm dargestellt und auf der rechten Seite sind RMS Werte angezeigt. Drücken sie die SAVE Taste oder berühren Sie das 3 4 Symbol 🛅, um die Bildschirmseite auf dem Display als Momentanwert abzuspeichern (siehe § 7.1) Berühren Sie das Symbol 💶 um zur Bildschirmseite der RMS Werte zurück zu kehren 12 Berühren Sie das Symbol " 🛄 " zur Anzeige der 🛄 PQA REC 14.03.2016 16:34 h=03 Oberwellenanalyse. Parameter der Die hier % 4.2% 15.5% nebenstehende Bildschirmseite von einem THD% dreiphasigen System erscheint im Display. 7.3% 25.7% Das Histogramm der Amplituden in Prozentwert der fundamentalen Frequenz und der Spannungs- und 2 3 V2N 4 5 7 Stromoberwellen DC, von der 1. bis zur 49. wird im A 3 4 Display angezeigt. Ein hellblauer Rahmen identifiziert sofort die Oberwelle mit der größten Amplitude (außer der fundamentalen Frequenz). Der numerische wert der Amplitude der Oberwellen (identifiziert durch das Symbol "hxx") und der THD% (siehe § 12.3) wird auf der rechten Seite im Display angezeigt. Benutzen Sie die Pfeiltasten "◀" oder "▶" oder berühren Sie die entsprechenden Symbole im Display zur Verringerung oder zur Vergrößerung der Oberwelle. Drücken sie die SAVE Taste oder berühren Sie das Symbol 🛅, um die Bildschirmseite auf dem Display als Momentanwert abzuspeichern (siehe § 7.1) Berühren Sie das Symbol 💻 um zur Bildschirmseite der RMS Werte zurück zu kehren

6.3.4. Aktivierung der Aufzeichnung

13 Drücken Sie **GO/STOP** Taste zum Starten der 🔚 poa 🔴 rec Aufzeichnung. Das Gerät wartet (auf die folgende Minute oder auf das eingestellte Datum/Uhrzeit) und 230.0 zeigt das Symbol "^{erec}", wie in der nebenstehenden 401.0 Bildschirmseite gezeigt



14 Während der Aufzeichnung erscheint das Symbol	" III PQA 🔴 REC 14.03.2016 16:34 📋 📈
• im Display, wie in der nebenstehender	V1N V2N V3N Hz
Bildschirmseite gezeigt.	V12 V23 V31 Seq
Borühron Sie das Symbol "	401.0 400.0 399.0 123
Informationen über die laufende Aufzeichnung ir	235.7 242.6 240.5 52.5
Echtzeit anzuzeigen. Die folgende Bildschirmseite	
erscheint im Display	
	± 2
 Die Blidschirmseite enthält: Die Nummer der Aufzeichnung 	PQA REC 14.03.2016 16:34
 Das Datum/die Uhrzeit der Aktivierung de 	Start: 14-03-2016 16:35 Stop: Manuell
Aufzeichnung (wenn automatisch)	Integr. Zeit.: 2s Anzahl. der Integr.: 19 Rect. Konzer.: 45d 42b 25m
Das Datum/die Uhrzeit der Deaktivierung de Aufzeichnung (wonn automatisch)	Anz. Volt. Anom.: 10
 Die eingestellte Integrationszeit 	
 Die Anzahl der aufgezeichneten Integrationszeiten 	•
Die restliche Aufzeichnungszeit in TT-SS-MM fü	r
den Raum im internen Speicher	
(Spitze, Fälle)	I
16 Drücken Sie die GO/STOP Taste zum Beenden de	□ ■ PQA ● REC 14.03.2016 16:34
abanaiahart (aiaha & 7.1.2) Dia maharataharat	Mitteilungsbox
auspeichert (siehe & (.1.3). Die nepensiehende	9
Meldung wird im Display angezeigt.	Aufzeichnung stoppen ?
Meldung wird im Display angezeigt.	Aufzeichnung stoppen ?
Meldung wird im Display angezeigt. Bestätigen Sie durch Berühren des Symbols "	Aufzeichnung stoppen ?
Meldung wird im Display angezeigt. Bestätigen Sie durch Berühren des Symbols " oder des Symbols " , um zur voriger	Aufzeichnung stoppen ?
Auspeichen (siene § 7.1.3). Die nebenstehende Meldung wird im Display angezeigt. Bestätigen Sie durch Berühren des Symbols " oder des Symbols " (, um zur voriger Bildschirmseite zurück zu kehren	Aufzeichnung stoppen ?
 Abspeichert (siene § 7.1.3). Die nebenstenende Meldung wird im Display angezeigt. Bestätigen Sie durch Berühren des Symbols " oder des Symbols " Image: angezeigt of the signal sector of th	Aufzeichnung stoppen ?
 Abspeichert (siene § 7.1.3). Die nebenstenende Meldung wird im Display angezeigt. Bestätigen Sie durch Berühren des Symbols " oder des Symbols " Bildschirmseite zurück zu kehren ¹⁷ Berühren sie das Symbol Gerät gemessenen absorbierten Leistung/Energie, wie 	Aufzeichnung stoppen ?
 Abspeichen (siene § 7.1.3). Die nebenstehende Meldung wird im Display angezeigt. Bestätigen Sie durch Berühren des Symbols " oder des Symbols " Bildschirmseite zurück zu kehren ¹⁷ Berühren sie das Symbol Gerät gemessenen absorbierten Leistung/Energie, wie in der nebenstehenden Bildschirmseite angezeigt. Die 	Aufzeichnung stoppen ?
 Abspeichent (siene § 7.1.3). Die nebenstehende Meldung wird im Display angezeigt. Bestätigen Sie durch Berühren des Symbols " oder des Symbols " Bildschirmseite zurück zu kehren ¹⁷ Berühren sie das Symbol Gerät gemessenen absorbierten Leistung/Energie, wie in der nebenstehenden Bildschirmseite angezeigt. Die Seite enthält die folgenden Elemente: 	Aufzeichnung stoppen ? μ </td
 ADSpeichert (siene § 7.1.3). Die nebenstehende Meldung wird im Display angezeigt. Bestätigen Sie durch Berühren des Symbols " oder des Symbols " Bildschirmseite zurück zu kehren 17 Berühren sie das Symbol Gerät gemessenen absorbierten Leistung/Energie, wie in der nebenstehenden Bildschirmseite angezeigt. Die Seite enthält die folgenden Elemente: Das Symbol " Das Symbol " Meldung wird im Display angezeigt. Meldung wird im Display angezeigt.	Aufzeichnung stoppen ?
 Abspeichen (siene § 7.1.3). Die nebenstehende Meldung wird im Display angezeigt. Bestätigen Sie durch Berühren des Symbols " oder des Symbols " Bildschirmseite zurück zu kehren 17 Berühren sie das Symbol Gerät gemessenen absorbierten Leistung/Energie, wie in der nebenstehenden Bildschirmseite angezeigt. Die Seite enthält die folgenden Elemente: Das Symbol Borbierter Leistung/Energie durch der 	Aufzeichnung stoppen ?
 Abspeichen (siene § 7.1.3). Die nebenstehende Meldung wird im Display angezeigt. Bestätigen Sie durch Berühren des Symbols " oder des Symbols " Bildschirmseite zurück zu kehren 17 Berühren sie das Symbol Gerät gemessenen absorbierten Leistung/Energie, wie in der nebenstehenden Bildschirmseite angezeigt. Die Seite enthält die folgenden Elemente: Das Symbol " Das Symbol Symbo	Aufzeichnung stoppen ?
 Abspeichert (siene § 7.1.3). Die nebenstenende Meldung wird im Display angezeigt. Bestätigen Sie durch Berühren des Symbols " oder des Symbols " Bildschirmseite zurück zu kehren 17 Berühren sie das Symbol Gerät gemessenen absorbierten Leistung/Energie, wie in der nebenstehenden Bildschirmseite angezeigt. Die Seite enthält die folgenden Elemente: Das Symbol " Das Symbol " Das Symbol " Der Wert der Energie, die während de Aufzeichnung absorbiert wurde 	Aufzeichnung stoppen ?
 Abspeichent (siene § 7.1.3). Die nebenstenende Meldung wird im Display angezeigt. Bestätigen Sie durch Berühren des Symbols " oder des Symbols "], um zur voriger Bildschirmseite zurück zu kehren ¹⁷ Berühren sie das Symbol] Berühren Leistung/Energie, wie in der nebenstehenden Bildschirmseite angezeigt. Die Seite enthält die folgenden Elemente: > Das Symbol "] Das Symbol "] Der Wert der Energie, die während de Aufzeichnung absorbiert wurde > Der Spitzenwert der Leistung, die während de 	Aufzeichnung stoppen ?
 Abspeichert (siene § 7.1.3). Die nebenstehende Meldung wird im Display angezeigt. Bestätigen Sie durch Berühren des Symbols " oder des Symbols " m zur voriger Bildschirmseite zurück zu kehren 17 Berühren sie das Symbol [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*]	Aufzeichnung stoppen ?
 Abspeichent (siene § 7.1.3). Die nebenstenende Meldung wird im Display angezeigt. Bestätigen Sie durch Berühren des Symbols " oder des Symbols " mildschirmseite zurück zu kehren 17 Berühren sie das Symbol Berühren sie das Symbol mildschirmseite zurück zu kehren 17 Berühren sie das Symbol mildschirmseite angezeigt. Die Seite enthält die folgenden Elemente: 20 Das Symbol " mildschirmseite angezeigt. Die Seite enthält die folgenden Elemente: 20 Das Symbol " mildschirmseite angezeigt. Die Seite enthält die folgenden Elemente: 20 Das Symbol " mildschirmseite angezeigt. Die Seite enthält die folgenden Elemente: 20 Das Symbol " mildschirmseite angezeigt. Die Seite enthält die folgenden Elemente: 20 Das Symbol " mildschirmseite angezeigt. Die Seite enthält die folgenden Elemente: 20 Das Symbol " mildschirmseite angezeigt. Die Seite enthält die folgenden Elemente: 20 Das Symbol " mildschirmseite angezeigt. Die Seite enthält die folgenden Elemente: 20 Das Symbol " mildschirmseite angezeigt. Die Seite enthält die folgenden Elemente: 20 Das Symbol " mildschirmseite angezeigt. Die Seite enthält die folgenden Elemente: 20 Das Symbol " mildschirmseite angezeigt. Die Seite enthält die folgenden Elemente: 20 Das Symbol die Elemente: 20 Der Wert der Energie, die während de Aufzeichnung absorbiert wurde 20 Das Datum/die Uhrzeit, wenn der Spitzenwer ermittelt wurde 	Aufzeichnung stoppen ?
 Abspeichent (siene § 7.1.3). Die nebenstenende Meldung wird im Display angezeigt. Bestätigen Sie durch Berühren des Symbols " oder des Symbols " (m) zur voriger Bildschirmseite zurück zu kehren ¹⁷ Berühren sie das Symbol (m) zur Anzeige der vom Gerät gemessenen absorbierten Leistung/Energie, wie in der nebenstehenden Bildschirmseite angezeigt. Die Seite enthält die folgenden Elemente: > Das Symbol " (m) zur Anzeige der vom Gerät gemessenen absorbierten Leistung/Energie, wie in der nebenstehenden Bildschirmseite angezeigt. Die Seite enthält die folgenden Elemente: > Das Symbol " (m) zur Anzeige durch der Verbraucher angibt (m) zur Anzeige der vom Berter Leistung/Energie durch der Aufzeichnung absorbiert wurde (m) zur Anzeige der vom Berter Leistung, die während de Aufzeichnung absorbiert wurde (m) zur Anzeige der vom Berter Leistung, die sich diese (m) zur Anzeige der vom Berter Leistung/Energie durch der Berter Leistung, die sich diese (m) zur Anzeige der vom Berter Leistung/Energie durch der Berter Leistung/Energie dur	Aufzeichnung stoppen ?
 Abspeichert (siene § 7.1.3). Die nebenstenende Meldung wird im Display angezeigt. Bestätigen Sie durch Berühren des Symbols " oder des Symbols " method in zur voriger Bildschirmseite zurück zu kehren 17 Berühren sie das Symbol erät gemessenen absorbierten Leistung/Energie, wie in der nebenstehenden Bildschirmseite angezeigt. Die Seite enthält die folgenden Elemente: > Das Symbol " Der Wert der Leistung/Energie durch der Verbraucher angibt > Der Wert der Energie, die während de Aufzeichnung absorbiert wurde > Der Spitzenwert der Leistung, die während de Aufzeichnung absorbiert wurde > Das Datum/die Uhrzeit, wenn der Spitzenwer ermittelt wurde > Die Nummer der Aufzeichnung, auf die sich diese Daten beziehen 	Aufzeichnung stoppen ?

-ŴHT°

- Berühren sie das Symbol zur Anzeige der vom Gerät gemessenen generierten Leistung/Energie, wie Energie
 Berühren beinstehenden Bildschirmseite angezeigt. Die Peak Prod.
 Berin der nebenstehenden Elemente:
 - Das Symbol " , das den Verbrauch von Anzahl Aufzeichnungen 10 generierter Leistung/Energie durch den Verbraucher angibt
 - Der Wert der Energie, die während der Aufzeichnung generiert wurde
 - Der Spitzenwert der Leistung, die während der Aufzeichnung generiert wurde
 - Das Datum/die Uhrzeit, wenn der Spitzenwert ermittelt wurde
 - Die Nummer der Aufzeichnung, auf die sich diese Daten beziehen



WARNUNG

Die Visualisierung der Leistungs/Energien absorbiert/generieter werden, sind nur in Echtzeit Lesungen und <u>kann nicht in den Speicher</u> des Instruments gespeichert werden

6.1. LISTE DER DISPLAYMELDUNGEN

MELDUNG	BESCHREIBUNG		
Bereich: 115			
Bereich: 5999			
Bereich: 0.01100			
Bereich: 1500	Mart ausserhelb des Masshersishes		
Bereich: 0.0410s	Programmierung überprüfen		
Bereich: 0199			
Bereich: 1200			
Bereich: 1999			
Bereich: 13000			
Interne synchronisation	Synchronisation Fehler. Ausschalten und einschalten		
Datenübertragungsfehler	Komunication Fehler. Prüfen PC-Anscchluss		
Parameter Schreibfehler	Kontaktieren Sie den Service		
Serieller Befehlsfehler	Komunication Fehler. Prüfen PC-Anscchluss		
Batterie schwach	Wechseln Sie die Batterien		
Interner Fehler	Kontaktieren Sie den Service		
Widerstand: hohe Temperatur	Ausschalten und abkühlen lassen Werkzeug		
MOS: hohe Temperatur	Ausschalten und abkühlen lassen Werkzeug		
Widerstand: niedrige Temperatur	Kontaktieren Sie den Service		
Prüfzeit zu lang	Ausschalten/Einschalten und Wiederholen Sie den Test		
IGBT defekt	Kontaktieren Sie den Service		
Speicher voll	Kapazität des Messgerätespeichers erschöpft, exportieren Sie die Messdaten auf einen PC		
System 2 Phasen	Die Funktion ist nicht verfügbar in Phase-Phase-Erde- Systeme		
Nicht verfügbar während der Aufzeichnung	Die Funktion ist nicht verfügbar während der Aufnahme		
Error: FRAM schreiben	Kontaktieren Sie den Service		



7.1. SPEICHERUNG VON MESSWERTEN

Die Struktur des Speicherraums ist in unabhängigen Abschnitten unterteilt: SNAPSHOTS (Snapshots für Funktionen PQA, AUX, LEAKAGE – max 999 Stellungen) und RECORDING (PQA, AUX, LEAKAGE Aufzeichnungen. Die "Baum"-Struktur von SNAPSHOTS Abschnitten mit der Möglichkeit zur Anzeige/zum Ausblenden der Knoten, ermöglicht die Unterteilung bis zu 3 Ebenen, um die Orte der Messpunkte präzise wieder finden zu können, inkl. Eingabe der Prüfergebnisse Jeder Ebene sind **ab Werk** max. **20 festgelegte Namen zugeordnet (die weder geändert noch gelöscht werden können)** + max. 20 Namen, die vom Benutzer mit Hilfe der management Software frei definiert werden können (siehe auch die Online-Hilfe der Software). Jeder Kennung kann auch eine Nummer zwischen 1 und 250 zugeordnet werden.

7.1.1. Speicherung von Snapshots

1. Am Ende jeder Messung drücken Sie die SAVE Taste 🔚 142/999

oder berühren Sie das Symbol 🛅 zur Abspeicherung 🕀 des Ergebnisses. Der hier nebenstehende Bildschirm 🕀 erscheint im Display. Die Bedeutung der Symbole ist 🖓 die folgende:

- \rightarrow zeigt/blendet den ausgewählten Knoten
 - → Ermöglicht die Auswahl eines neuen Knotens der Stufe 1
 - \rightarrow Eingabe eines Unterknotens (max 3)
- ► Eingabe eines Benutzer-Kommentars zur durchgeführten Messung ____
- 2. Drücken Sie die ⊕ Taste oder die bei Taste zur Eingabe einer neuen Ebene oder einer neuen Zwischenebene. Der hier nebenstehende Bildschirm erscheint im Display des Gerätes. Berühren Sie einen der Namen in der Liste zur Auswahl der gewünschten Kennung. Berühren Sie die Pfeiltasten oder zur Eingabe einer der Kennung zu zugeordneten Nummer. Bestätigen Sie die Einstellungen und kehren Sie zum

Bestätigen Sie die Einstellungen und kehren Sie zum vorherigen Bildschirm zurück. Berühren Sie die Taste. Der folgende Bildschirm erscheint im Display:

3. Mit der virtuellen Tastatur geben Sie einen beliebigen 惜 142/999 Kommentar zur Messung ein. Dieser Kommentar wird nur dann sichtbar. nachdem Sie die im PC gespeicherten Dieser Kommentar ist sowohl nach dem Herunterladen der gespeicherten Daten auf einen PC mit management-Software (siehe § 8) und in der Aufforderung sichtbar, um das Ergebnis anzuzeigen (siehe § 7.1.2). Bestätigen Sie die Einstellungen und kehren Sie zum vorherigen Bildschirm zurück. Bestätigen Sie nochmals zur endgültigen Abspeicherung der Messwerte im internen Speicher. Eine Bestätigungs-Meldung wird vom Gerät angezeigt.







(+)

-M`HT°



7.1.3. Gespeicherte Aufzeichnungen aufrufen und löschen

Die Aufzeichnungen werden automatisch gespeichert (Abschnitten RECORDING), wenn Sie die GO/STOP Taste drücken oder die eingestellte Endzeit erreicht wird. Die SAVE Taste ermöglicht es, Momentanwerte im Display abzuspeichern; während der Aufnahme auf dem Display angezeigt.

Berühren Sie das Symbol [RECSO], um die Liste der mit dem Gerät durchgeführten Aufzeichnungen (Funktionen LEAK, AUX und PQA) aufzurufen. Der folgende Bildschirm erscheint im Display:

1. Wählen Sie eine der Aufzeichnungen auf der Seite aus, 📹 1/49 die als "REC xxx" angegeben sind, und berühren Sie REC 001



2. Die Bildschirmseite enthält:

das Symbol

Die Nummer der Aufzeichnung

Bildschirm erscheint im Display

- Datum/die Uhrzeit der Aktivierung > Das Aufzeichnung (wenn automatisch)
- Das Datum/die Uhrzeit der Deaktivierung Aufzeichnung (wenn automatisch)
- Die eingestellte Integrationszeit
- > Die Anzahl der aufgezeichneten Integrationszeiten
- > Die restliche Aufzeichnungszeit in TT-SS-MM für den Raum im internen Speicher
- Dia Anzahl der festgestellten Spannungsanomalien (Spitze, Fälle)

Der Name der Aufzeichnung kann im Gerät nicht geändert werden.

Berühren Sie das Symbol 💻, um ins vorherige Menü zurückzukehren

Berühren	Sie	das	Symbol		zum	Löschen
letzten im	l Ger	ät ge	speiche	rten Au	ufzeic	hnung

Berühren Sie das Symbol zum Löschen von allen im Gerät gespeicherten Aufzeichnungen

der

7.1.4. Anomalien

 3. Falls keine Messungen gespeichert sind und es wird auf den Speicher des Messgeräts zugegriffen, wird ein Bildschirm ähnlich dem nebenstehenden angezeigt.

- 4. Falls Sie versuchen, einen neuen Unterknoten über der 5/999
 3. Ebene zu definieren, zeigt das Gerät einen Bildschirm ähnlich dem hier nebenstehenden an und unterbricht die Funktion
- 5. Falls Sie einen Unterknoten erschaffen möchten und 5/999 dabei versuchen, einen schon verwendeten Namen einzugeben, zeigt das Gerät einen Bildschirm ähnlich dem hier nebenstehenden an und es ist notwendig, einen neuen Namen zu definieren
- 6. Falls Sie versuchen, für die 1., 2. und 3. Ebene mehr 5/999 als 250 Knoten (für jede Ebene) zu definieren, zeigt das Gerät einen Bildschirm ähnlich dem hier nebenstehenden an

7. Falls Sie für den Messwert einen Kommentar von über 5/999
30 Zeichen eingeben, zeigt das Gerät einen Bildschirm
ähnlich dem hier nebenstehenden an



8. VERBINDUNG ZUM PC ODER MOBILGERÄTE

Die Verbindung zwischen PC und Gerät wird durch die serielle optisch isolierte Schnittstelle (siehe Abb. 3) und das optische/USB C2006 Schnittstellenkabel hergestellt oder durch WiFi Verbindung. Vor der Verbindung ist es **notwendig**, sowohl den die management-Software TopView auf dem PC zu installieren herunterladbar von der Website **www.ht-instruments.com/download**. Um die gespeicherten Daten zum PC zu übertragen, halten Sie sich an folgenden Vorgehensweise:

PC Verbindung durch optische/USB Kable

- 1. Schalten Sie das Messgerät mit der ON/OFF Taste ein.
- 2. Verbinden Sie das Gerät mit dem PC mit Hilfe des optischen/USB Kabels.
- 3. Berühren Sie das Symbol im Hauptmenü. Der hier nebenstehende Bildschirm erscheint im Display des Geräts. Schalten Sie die WiFi Verbindung, indem Sie auf das Symbol in der oberen rechten Ecke (siehe

Abbildung rechts). Das Symbol """ wird auf dem Display angezeigt. Unter diesen Bedingungen ist die Verbindung zwischen dem Gerät und dem PC aufgebaut.



- 4. Verwenden Sie die management-Software zum Herunterladen der auf dem Gerät gespeicherten Daten auf den PC. Weitere Einzelheiten hierzu erfahren Sie in der Online-Hilfe dieser Software.
- 5. Berühren Sie das Symbol 💽 um zum Hauptmenü des Gerätes zurückzukehren.

PC Verbindung durch WiFi

 Schalten Sie das Gerät im Datenübertragungs-Modus um (siehe § 8 – Punkt 3). Aktivieren Sie die WiFi Verbindung, indem Sie auf das Symbol in der oberen rechten Ecke (siehe Abbildung rechts). Das Symbol " "wird auf dem Display angezeigt

Unter diesen Bedingungen ist die Verbindung zwischen dem Gerät und dem PC aufgebaut durch WiFi Verbindung



- 2. Aktivieren Sie die WiFi-Verbindung des PCs, auf den Sie die Daten Herunterladen möchten (schließen Sie z.B. ein WiFi-Surfstick an eine USB-Schnittstelle des PCs an) und verbinden Sie sich mit dem WiFi-Netz, den das Gerät zu Verfügung stellt (Name des Netzes "VEGA74 XXXXXX" wobei XXXXXX die Seriennummer des Geräts ist)
- 3. Starten Sie die management-Software, wählen Sie den "WiFi" Anschluss und "Gerät erkennen" im § "Verbindung PC-Gerät" aus
- 4. Verwenden Sie die management-Software zum Herunterladen der auf dem Gerät gespeicherten Daten auf den PC. Weitere Einzelheiten hierzu erfahren Sie in der Online-Hilfe dieser Software

9. WARTUNG UND PFLEGE

9.1. ALLGEMEINE INFORMATIONEN

- Befolgen Sie die Anweisungen f
 ür Betrieb und Lagerung in dieser Anleitung genau, um mögliche Sch
 äden oder Gefahren zu vermeiden.
- Verwenden Sie dieses Messgerät nicht unter ungünstigen Bedingungen wie hoher Temperatur oder Feuchtigkeit. Setzen Sie es nicht direktem Sonnenlicht aus.
- Schalten Sie immer das Gerät nach Gebrauch wieder aus. Wenn das Gerät für einen längeren Zeitraum nicht verwendet wird, ist es empfehlenswert, die Batterien entfernen, um den Austritt von Batterieflüssigkeit zu vermeiden, die die interne Elektronik beschädigen könnte.

9.2. AUFGELADEN UND BATTERIEWECHSEL

Wenn im LCD-Display das Symbol der leeren Batterie " — " erscheint, müssen die wiederaufladbaren Batterien aufgeladen oder die alkalischen Batterien gewechselt werden.

WARNUNG

Nur Fachleute oder ausgebildete Techniker sollten diese Arbeit durchführen. Vor dem Entfernen der Batterien trennen Sie die Messleitungen von den Eingangsanschlüssen, um Stromschläge zu vermeiden.



WARNUNG

Verbinden Sie das Batterieladegerät A0061 nicht, wenn im Gerät alkalische (nicht wiederaufladbare) Batterien eingelegt sind.

- 1. Schalten Sie das Messgerät mit der ON/OFF Taste aus.
- 2. Entfernen Sie die Messleitungen von den Eingangsanschlüssen.
- 3. Entfernen Sie die Batteriefachabdeckung mit Hilfe von einem Schraubendreher.
- 4. Entfernen Sie die Batterien (wenn nicht wiederaufladbar) und stecken Sie dieselbe Menge von Batterien desselben Typs ein (siehe § 10.4). Zur Wiederaufladung der Batterien, verbinden Sie das mitgelieferte externe Batterieladegerät A0061. Das Symbol "G" wird während der Wiederaufladung angezeigt. Batterien sind nach 12 Stunden Wiederaufladung fertig geladen. Das externe Batterieladegerät A0061 lädt keine alkalischen Batterien wieder auf.
- 5. Setzen Sie den Batteriefachdeckel wieder auf und befestigen Sie ihn mit der beiseitegelegten Schraube.
- 6. Entsorgen Sie die gebrauchten Batterien umweltgerecht. Verwenden Sie dabei die geeigneten Behälter zur Entsorgung.

9.3. REINIGUNG

Zum Reinigen des Gerätes kann ein weiches trockenes Tuch verwendet werden. Benutzen Sie keine feuchten Tücher, Lösungsmittel oder Wasser, usw.

9.4. LEBENSENDE



ACHTUNG: Dieses Symbol weist darauf hin, dass das Gerät und seine Zubehörteile separat gesammelt und einer ordnungsgemäßen Entsorgung zugeführt werden müssen.

10. SPEZIFIKATIONEN

Genauigkeit ist angegeben als: ±[%rdg + (Ziffern * Auflösung)] bei 23°C, <80%RH.

10.1. TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN AUX UND LEAKAGE ABSCHNITTEN

Leckstrom (Eingang I1 – STD-Zange)

FS Zange AC [A]	Auflösung [A]	Genauigkeit
1	0.1mA	
1< FS < 10	0.01A	
10 ≤ FS < 100	0.1A	±(1%rag + 2021ff)
$100 \le FS \le 1000$	1A	

Umgebungs-Parameter

Messung	Bereich	Auflösung	Genauigkeit
D°	-20.0 ÷ 60.0°C	0.1°C	
°F	-4.0 ÷ 140.0°F	0.1°F	
HR%	0.0% ÷ 100.0%HR	0.1%HR	
DC Spannung	0.1mV ÷ 1.0V	0.1mV	±(2%rdg +2Ziff)
	0.001 ÷ 20.00Lux (*)	0.001 ÷ 0.02Lux	
Lux	0.1 ÷ 2.0kLux (*)	0.1 ÷ 2Lux	
	1 ÷ 20.0kLux (*)	1 ÷ 20Lux	

(*) Genauigkeit Lichtstärkesonde Klasse AA

10.2. TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN PQA ABSCHNITTEN

DC/AC TRMS Spannung (Phase-Neutre)

Bereich [V]	Auflösung [V]	Genauigkeit
15.0 ÷ 380.0	0.1V	±(1.0%rdg + 1Ziff)

Crest-Faktor: \leq 1,5 ; Frequenz: 42 ÷ 69.0 Hz

DC/AC TRMS Spannung (Phase-Phase)

Bereich [V]	Auflösung [V]	Genauigkeit
15.0 ÷ 660.0	0.1V	±(1.0%rdg + 1Ziff)

Crest-Faktor: \leq 1,5 ; Frequenz: 42 ÷ 69.0 Hz

Frequenz

Bereich [Hz]	Auflösung [Hz]	Genauigkeit
DC, 42 ÷ 69.0	0.01	±(2.0%rdg + 2Ziff)

Zulässige Spannung: 15.0 ÷ 660V ; Zulässige Strom:: 5%FS Zange ÷ FS Zange

DC/AC Strom (STD Zange)

FS Zange	Bereich [A]	Auflösung [A]	Genauigkeit
≤ 10A	5% FS ÷ 9.99	0.01	
$10A \le FS \le 300A$	5% FS ÷ 299.9	0.1	±(1.0%rdg + 3 Ziff)
$300A \le FS \le 3000A$	5% FS ÷ 2999	1	

Bereich: $5 \div 999.9 \text{ mV}$, Werte unter 5 mV auf Null gesetzt; Crest-Faktor: ≤ 3 ; Frequenz: $42 \div 69.0 \text{ Hz}$

AC TRMS Strom (FLEX Zange - 300A AC Bereich)

Bereich [mV]	Frequenz [Hz]	Auflösung	Genauigkeit	Überspannungschutz
0.085 ÷ 85.0	42 ÷ 65.0	8.5μV	±(0.5%rdg+0.17%FS)	10V
<u> </u>		6 1 1 1 1 1 1		

Crest-Faktor: ≤3 . Zulässige Strom <1A auf Null gesetzt

AC TRMS Strom (FLEX Zange - 3000A AC Bereich)

Bereich [mV]	Frequenz [Hz]	Auflösung	Genauigkeit	Überspannungschutz
0.425 ÷ 255.0	42 ÷ 65.0	85µV	±(0.5%rdg+0.17%FS)	10V
	1			

Crest-Faktor ${\leq}3$. Zulässige Strom <10A auf Null gesetzt

DC Leistung

FS Zange	Bereich [kW]	Auflösung [kW]	Genauigkeit
<10.4	0.000 ÷ 9.999	0.001	
STOR	10.00 ÷ 99.99	0.01	
104 - 55 - 2004	0.00 ÷ 99.99	0.01	(0.00) (moder 1.77:ff)
10A < FS ≤ 200A	100.0 ÷ 999.9	0.1	$\pm (2.0\%10g + 7211)$
2004 - 55 - 10004	0.0 ÷ 999.9	0.1	
200A < F3 ≤ 1000A	1000 ÷ 9999	1	

Wirkleistung (@ 230V, I> 5% FS, cosφ>=0.5, f=50.0Hz)

FS Zange	Bereich [kW]	Auflösung [kW]	Genauigkeit
<10.0	0.000 ÷ 9.999	0.001	
SIDA	10.00 ÷ 99.99	0.01	
100 < ES < 2000	0.00 ÷ 99.99	0.01	
10A < F3 ≤ 200A	100.0 ÷ 999.9	0.1	±(2.0%rdg + 7Ziff)
200A < FS ≤ 1000A	0.0 ÷ 999.9	0.1	
	1000 ÷ 9999	1	
1000A < FS ≤ 3000A	0 ÷ 9999	1	7

Blindleistung (@ 230V, I >5%FS, cosφ<0.9, f=50.0Hz)

FS Zange	Bereich [kVAr]	Auflösung [kVAr]	Genauigkeit
<104	0.000 ÷ 9.999	0.001	
STOR	10.00 ÷ 99.99	0.01	
100 < ES < 2000	0.00 ÷ 99.99	0.01	
10A < F3 ≤ 200A	100.0 ÷ 999.9	0.1	±(2.0%rdg + 7Ziff)
2000 < ES < 10000	0.0 ÷ 999.9	0.1	
200A < F3 ≤ 1000A	1000 ÷ 9999	1	
1000A < FS ≤ 3000A	0 ÷ 9999	1	

Leistungsfaktor / $\cos \varphi$ (@ 230V, I >5%FS)

Bereich	Auflösung	Genauigkeit
0.70c ÷ 1.00 ÷ 0.70i	0.01	±(2.0%rdg + 3Ziff)

Spannungsoberschwingungen (@ 230V in Systemen 1Ph, 400V Systemen 3Ph)

Bereich [%]	Auflösung [%]	Ordnen	Genauigkeit
0.1 ÷ 100.0	0.1	DC, 01 ÷ 49	±(5.0%rdg + 5Ziff)

Grundfrequenz: 42 ÷ 69.0 Hz

Oberwellen werden unter folgenden Bedingungen auf Null gesetzt:

> DC: Wenn der DC Wert <0.5% des Werts der Grundfrequenz ist oder wenn der DC Wert < 1.0V

> 1. Oberwelle: Wenn der Wert der 1. Oberwelle < 15V

> 2 ÷ 49. Oberwelle: Wenn der Wert der Oberwelle <0.5% des Werts der Grundfrequenz oder < 1.0V

Stromoberschwingungen

Bereich [%]	Auflösung [%]	Ordnen	Genauigkeit
0.1 ÷ 100.0	0.1	DC, 01 ÷ 49	±(5.0%rdg + 5Ziff)
a 16 60 60			

Grundfrequenz: 42 ÷ 69.0Hz

Oberwellen werden unter folgenden Bedingungen auf Null gesetzt:

> DC: Wenn der DC Wert < 0.5% des Werts der Grundfrequenz ist oder wenn der DC Wert < 0.5% der FS Zange ist

> 1. Oberwelle: Wenn der Wert der 1. Oberwelle < 0.5% der FS Zange ist

> 2 ÷ 49. Oberwelle: Wenn der Wert der Oberwelle <0.5% des Werts der Grundfrequenz oder <0.5% FS Zange ist

Spannungsanomalien (Phase-Neutre, Phase-PE)

Bereich [V]	Auflösung [V]	Genauigkeit [ms]	Genauigkeit [V]	Genauigkeit [ms]
15.0 ÷ 380	0.2	20ms	±(1.0%rdg + 2Ziff)	\pm 1cycle

Spannungsanomalien (Phase-Phase)

Bereich [V]	Auflösung [V]	Genauigkeit [ms]	Genauigkeit [V]	Genauigkeit [ms]
15.0 ÷ 660	0.2	20ms	±(1.0%rdg + 2Ziff)	± 1cycle

10.3. BEZUGSNORMEN

Sicherheit: EMC: EMV-Einsatzumgebung: Technische Dokumentation: Sich.standard von Messzubehör: Isolation: Verschmutzungsgrad: Schutzindex: Überspannungskategorie: Netzqualität:	IEC/EN61010-1, IEC/EN61557-1 IEC/EN61326-1 industriell, Klasse A, Gruppe 1 IEC/EN61187 IEC/EN61010-031 IEC / EN61010-2-032 Doppelte Isolation 2 IP40 CAT IV 300V, CAT III 350V (an Erde) max 600V zwischen den Eingängen EN50160
10.4. ALLGEMEINE EIGENS	CHAFTEN
Mechanische Eigenschaften Abmessungen (L x B x H): Gewicht (inklusive Batterie):	225 x 165 x 75mm 1.2kg
Stromversorgung	
Batterietyp:	6 x1.2V wiederaufladbar NiMH Typ AA 6x1,5 V alkalisch Typ AA IEC LR06 MN1500
Batterieladezustand: Batterielebensdauer:	Symbol im Display " 🖵" für leere Batterie > 500 Tests für jede Messfunktion > 6 Stunden bei der Aufzeichnung
Aufladezeit: Batterieladegerät: Auto Power OFF:	ca. 12 Stunden 100-240VAC, 50/60Hz / 15VDC, CAT IV 300V nach 5 Minuten Nichtgebrauch (wenn aktiv)
Allgemein	č
Display:	TFT Farbdisplay mit kapazitivem Touch-Screen
Integrationszeit: Speicher für Snapshots: Speicher für PQA: PC Schnittstelle: WiFi Verbindung:	wählbar zwischen 2s und 30min 999 Speicheradressen, 3 Ebenen mit Kennung 8MB (nicht erweiterbaren), max 49 Aufzeichnungen optisch / USB WiFI Direkt
10.5. UMWELTBEDINGUNG 10.5.1. Klimabedingungen für	EN den Gebrauch

10.5.1. Klimabedingungen für den	Gebrauch
Bezugstemperatur:	23° ± 5°C
Betriebstemperatur:	0 ÷ 40°C
Zulässige Betriebs-Luftfeuchtigkeit:	<80%RH
Lagerungstemperatur:	-10 ÷ 60°C
Lagerfeuchtigkeit:	<80%RH
Maximale Betriebshöhe:	2000m

Dieses Gerät ist konform im Sinne der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU, (LVD) und der EMC Richtlinie 2014/30/EU Dieses Produkt ist konform im Sinne der Richtlinie 2011/65/EU (RoHS) und der Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

10.6. ZUBEHÖR Siehe die Packliste

11. SERVICE

11.1. GARANTIEBEDINGUNGEN

Für dieses Gerät gewähren wir Garantie auf Material- oder Produktionsfehler, entsprechend unseren allgemeinen Geschäftsbedingungen. Während der Garantiefrist behält sich der Hersteller das Recht vor, das Produkt wahlweise zu reparieren oder zu ersetzen. Falls Sie das Gerät aus irgendeinem Grund für Reparatur oder Austausch einschicken müssen, setzen Sie sich bitte zuerst mit dem lokalen Händler in Verbindung, bei dem Sie das Gerät gekauft haben. Transportkosten werden vom Kunden getragen. Vergessen Sie nicht, einen Bericht über die Gründe für das Einschicken beizulegen (erkannte Mängel). Verwenden Sie nur die Originalverpackung. Alle Schäden beim Versand, die auf Nichtverwendung der Originalverpackung zurückzuführen sind, hat auf jeden Fall der Kunde zu tragen. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Personenoder Sachschäden.

Von der Garantie ausgenommen sind:

- Reparatur und/oder Austausch von Zubehörteilen und Batterien (die nicht von der Garantie abgedeckt sind).
- Reparaturen, die durch unsachgemäße Verwendung notwendig wurden oder unsachgemäße Kombination mit nicht kompatiblem Zubehör oder Gerät.
- Reparaturen, die aufgrund von Beschädigungen durch ungeeignete Transportverpackung erforderlich werden.
- Reparaturen, die aufgrund von vorhergegangenen Reparaturversuchen durch ungeschulte oder nicht autorisierte Personen erforderlich werden.
- Geräte, die aus welchen Gründen auch immer durch den Kunden selbst ohne explizite Autorisierung unserer technischen Abteilung modifiziert wurden
- Gebrauch, der den Eigenschaften des Gerätes und den Bedienungsanleitungen nicht entspricht.

Der Inhalt dieser Bedienungsanleitung darf ohne das Einverständnis des Herstellers in keiner Form reproduziert werden

Unsere Produkte sind patentiert und unsere Warenzeichen eingetragen. Wir behalten uns das Recht vor, Spezifikationen und Preise aufgrund eventuell notwendiger technischer Verbesserungen oder Entwicklungen zu ändern.

11.2. SERVICE

Für den Fall, dass das Gerät nicht korrekt funktioniert, stellen Sie vor der Kontaktaufnahme mit Ihrem Händler sicher, dass die Batterien und die Kabel korrekt eingesetzt sind und funktionieren, und sie ersetzen, wenn nötig. Stellen Sie sicher, dass Ihre Betriebsabläufe der in dieser Betriebsanleitung beschriebenen Vorgehensweise entsprechen. Falls Sie das Gerät aus irgendeinem Grund für Reparatur oder Austausch einschicken müssen, setzen Sie sich bitte zuerst mit dem lokalen Händler in Verbindung, bei dem Sie das Gerät gekauft haben. Transportkosten werden vom Kunden getragen. Vergessen Sie nicht, einen Bericht über die Gründe für das Einschicken beizulegen (erkannte Mängel). Verwenden Sie nur die Originalverpackung. Alle Schäden beim Versand, die auf Nichtverwendung der Originalverpackung zurückzuführen sind, hat auf jeden Fall der Kunde zu tagen.

12. ANHANG – THEORETISCHER ABRISS

12.1. SPANNUNGSANOMALIEN

Das Messgerät kann alle über den Schwellenwerten der Referenzspannung (Vref) liegenden, bei der Programmierung von $\pm 3\%$ bis $\pm 30\%$ in Schritten von 1% festgesetzten Echt-Effektivwerte als Spannungsanomalien messen und alle 20ms berechnen. Diese Grenzwerte bleiben über die Messdauer hinweg unverändert.

Die Referenzen werden wie folgt gesetzt: für einphasige und Vierleiter-Drehstrom-Netze Nennspannung Phase-Phase: für Dreileiter-Drehstrom-Netze

Beispiel 1: Dreileiter-Drehstrom-Netz Vref = 400V, LIM+= 10%, LIM-=10% =>

Oberer Lim = 400° , $[1+(10/100)] = 440^{\circ}$ Unterer Lim = 400° [1-(10/100)] = 360V **Beispiel 2: Vierleiter-Drehstrom-Netz**. Vref = 230V, LIM+= 10%, LIM-=10% => Oberer Lim = 230 * [1+(10/100)] = 253V Unterer Lim = 230 * [1-(10/100)] = 207V

Für jede Spannungsanomalie misst das Instrument (**mit Visualisierung nur von Management Software**):

- Die Bezeichnung der Phase, in der die Anomalie aufgetreten ist
- Die "Richtung" der Anomalie: "UP" ("aufwärts") und "DN" ("abwärts")
- Das Datum und die Zeit des Beginns des Ereignisses
- Die Dauer des Ereignisses in Sekunden mit einer Auflösung von 20ms.
- Den minimalen (oder maximalen) Wert der Spannung während des Ereignisses

12.2. UNSYMMETRIE DER VERSORGUNGSSPANNUNG

Unter normalen Bedingungen befinden sich die Versorgungsspannung und die Endlasten in einem perfekten Gleichgewicht. Unsymmetrien sind in schwierigen Situationen (schlechte Isolation) und / oder bei Unterbrechungen einzelner Stromkreise möglich. Darüber hinaus kann das Gleichgewicht in einphasigen Netzen nur statistisch sein. Um eine korrekte Schutzeinrichtung zu entwerfen, wurde eine gründliche Untersuchung von anomalen Bedingungen in Drehstrom-Netzen durchgeführt. Um die Bedeutung der Parameter einer Anlage besser zu verstehen, ist die Theorie der symmetrischen Komponenten Grund legend. Nach dieser Theorie ist es gemäß der folgenden Abbildung stets möglich, jeden beliebigen Satz von Vektoren in drei Arten von Systemen zu zerlegen: <u>Das</u> <u>Mitsystem, das umgekehrt laufende Gegensystem</u> und <u>das Nullsystem, das über keinen</u> <u>Drehsinn verfügt.</u>

Aus dieser Grundlage ergibt sich, dass sich jedes unsymmetrische Drehstromnetz in drei Drehstromnetze zerlegen lässt, die auf eine separate Untersuchung von drei einphasigen Netzen bezüglich **Mitsystem**, **Gegensystem** und **Nullsystem** reduziert werden können.

Die Norm EN50160 stellt zu Niederspannungsnetzen fest, dass "unter normalen Betriebsbedingungen während einer Woche 95% der 10-Minuten-Mittel-Effektivwert des Gegensystems der Versorgungsspannung zwischen 0 bis 2% des Mitsystems liegen sollen. In einigen Bereichen, in denen teilweise einphasige und zweiphasige Lasten betrieben werden, treten Unsymmetrien bis ca. 3% am Drehstrom-Anschluss auf." Das Messgerät ermöglicht die Messung und Aufzeichnung der nachfolgenden Parameter, die für den Grad der Unsymmetrie einer Anlage charakteristisch sind:

$$REV\% = \frac{E_i}{E_d} x_{100}$$
 = Gehalt Gegensystem
 $ZERO\% = \frac{E_0}{E_d} x_{100}$ = Gehalt Nullsystem

wobei:

E_i = Gegensystem, E_d = Mitsystem, E₀ = Nullsystem

12.3. OBERSCHWINGUNGEN VON SPANNUNG UND STROM

Jede periodische, nicht sinusförmige Kurvenform lässt sich gemäß folgender Beziehung als eine Summe von Sinusschwingungen darstellen, deren Frequenzen ganzzahlige Vielfache der Grundfrequenz sind

$$u(t) = u_0 + \sum_{k=1}^{\infty} u_k \sin(\omega_k t + \varphi_k)$$
⁽¹⁾

wobei gilt:

U₀ = Gleichanteil von u(t)

U₁ = Größe der Grundschwingung von u(t)

 U_k = Größe der k.ten Harmonischen von u(t)

Im Stromnetz hat die Grundschwingung eine Frequenz von 50 Hz, die zweite Harmonische eine Frequenz von 100 Hz, die dritte Harmonische eine Frequenz von 150 Hz und so weiter. Verzerrungen durch Harmonische oder Oberschwingungen sind ein andauernder Zustand, nicht zu verwechseln mit kurzzeitigen Erscheinungen, wie Spitzen, Einbrüchen oder Schwankungen.



Ergebnis der Addition zweier verschiedener Frequenzen

Die Europanorm EN50160 empfiehlt, den Index in obiger Formel (1) bis zur 40. Harmonischen laufen zu lassen. In (1) läuft der Index k von 1 bis Unendlich. In Wirklichkeit jedoch besteht ein Signal nur aus einer begrenzten Anzahl von Harmonischen: Es gibt immer eine Ordnungszahl, ab der die Höhe der Harmonischen vernachlässigbar klein ist. Die Gesamt-Verzerrung THD als Indikator für die Präsenz von Oberschwingungen ist definiert als:

$$THDV\% = \frac{\sqrt{\sum_{h=2}^{40} V_h^2}}{V_1} x100$$

12.3.1. Grenzwerte für Oberschwingungsspannungen

Die Norm EN50160 legt die Grenzwerte für die Oberschwingungsspannungen fest, die durch den Stromversorger in das Netz eingebracht werden können. Unter normalen Bedingungen sollen während jedes beliebigen Zeitraums einer Woche 95% aller 10-Minuten-Mittelwerte der Echt-Effektivwerte jeder Oberschwingungsspannung niedriger als oder gleich den Werten in der folgenden Tabelle sein. Der Gesamtverzerrungsgehalt (THD) der Versorgungsspannung (einschließlich aller Oberschwingungen bis zur 40 Ordnung) muss niedriger oder gleich 8% sein

OBERSCHWINGUNGEN UNGERADER ORDNUNG				OBERSCHW.	GERADER ORDNUNG
Kein Vielfaches von 3			Vielfaches von 3		
Ordnung h	Relative Spannung % Max	Ordnung h	Relative Spannung % Max	Ordnung h	Relative Spannung %Max
5	6	3	5	2	2
7	5	9	1,5	4	1
11	3.5	15	0.5	624	0.5
13	3	21	0.5		
17	2				
19	1.5				
23	1.5				
25	1.5				

 Tabelle 1: Referenzwerte f
 ür Oberschwingungsspannungen in mit EN50160

Diese theoretisch nur für die Netzbetreiber anwendbaren Grenzwerte bieten zugleich eine Reihe von Referenzwerten, innerhalb derer die vom Nutzer in das Netz eingespeisten Oberschwingungen liegen müssen.

12.3.2. Herkunft der Oberschwingungen

Jedes elektrische Betriebsmittel, das Sinusschwingungen verändert oder nur einen Teil einer solchen Schwingung aufnimmt, verursacht Verzerrungen der Sinusschwingung und somit Oberschwingungen (Harmonische). Alle Signale sind in gewisser Weise ein Gemisch von Oberschwingungen. Der am häufigsten auftretende Fall ist die Oberschwingungs-Verzerrung durch nicht lineare Lasten, wie elektrische Haushaltsgeräte, Computer oder drehzahlveränderliche Antriebe (Frequenz-Umrichter). Harmonische Verzerrungen verursachen erhebliche Ströme, deren Frequenzen ungerade Vielfache der Grundfrequenz sind. Harmonische Ströme beanspruchen den Neutralleiter in elektrischen Netzen beträchtlich. In den meisten Ländern ist das Versorgungsnetz 3-phasig 50 oder 60Hz mit einem primär im Dreieck und sekundär im Stern verschalteten Transformator aufgebaut. Die Sekundärwicklung erzeugt allgemein 230V AC von Außen- zu Neutralleiter und 400V AC zwischen den Außenleitern. Die symmetrische Belastung der Außenleiter bereitete bei der Auslegung elektrischer Netze schon immer Kopfzerbrechen. Bis vor einigen Jahrzehnten war die vektorielle Summe aller Ströme in einem gut symmetrierten Netz gleich Null oder ganz klein (bestimmt durch die Schwierigkeit, eine perfekte Symmetrierung der Lasten zu erreichen). Die Lasten waren Glühlampen, kleine Motoren und andere lineare Lasten. Das Ergebnis war ein nahezu sinusförmiger Strom in jedem Außenleiter und ein niedriger Neutralleiterstrom bei einer Frequenz von 50 bzw. 60Hz.

"Moderne" Geräte, wie Fernseher, Leuchtstofflampen, Video-Geräte und Mikrowellenherde verbrauchen normalerweise immer nur für einen Bruchteil einer Periode Strom und verursachen so nicht lineare Lasten und folglich nicht lineare Ströme. All dies erzeugt ungerade Harmonische der 50 / 60Hz Netz-Frequenz. Aus diesem Grund enthalten die Ströme der Verteiltransformatoren nicht nur eine 50Hz (bzw. 60Hz) Komponente, sondern auch eine 150Hz (bzw. 180Hz) Komponente, eine 250Hz (bzw. 300Hz) Komponente und andere erhebliche harmonische Komponenten hoch bis zu 750Hz (bzw. 900Hz) und höher.

Die vektorielle Summe der Ströme in einem gut symmetrierten Netz, das nicht lineare Lasten versorgt, mag ziemlich klein sein. Jedoch zeigt die Summe aller Ströme kein völliges Verschwinden der Harmonischen.

Die **ungeraden Vielfachen der dritten Harmonischen** (bezeichnet als "TRIPLE N'S") **erscheinen als Summe im Neutralleiter** und können ein Überhitzen des Neutralleiters verursachen, gerade auch bei symmetrischer Last.

12.3.3. Konsequenz aus dem Vorhandensein von Harmonischen

Im Allgemeinen verursachen Harmonische geradzahliger Ordnung, also die zweite, vierte etc. keine Probleme. "Tripel"-Harmonische, ungerade Vielfache von drei, <u>addieren sich im Neutralleiter</u> (anstatt sich gegenseitig aufzuheben) und führen so zur <u>Überhitzung des Leiters</u>, was eine extreme Gefahr bedeutet. Planer sollten, um bei der Auslegung von Energie-Verteilanlagen die Oberschwingungs-Ströme zu berücksichtigen, folgende drei Regeln beachten:

- Der Neutralleiter-Querschnitt muss hinreichend groß bemessen sein.
- Der Verteiltrafo muss über ein zusätzliches Kühlsystem verfügen, um mit seiner Nennlast betrieben werden zu können, wenn er nicht für Oberschwingungs-Belastungen ausgelegt ist. Dies ist notwendig, weil der Oberschwingungs-Strom im Neutralleiter der Sekundärwicklung in der im Dreieck verschalteten Primärwicklung einen Kreisstrom erzeugt. Dieser zirkulierende Oberschwingungs-Strom erwärmt den Transformator zusätzlich.
- Harmonische Außenleiterströme können den Transformator nur begrenzt passieren. Dies kann zur Verzerrung der Spannungs-Kurvenform führen, so dass diese ebenfalls höhere Frequenzen enthält und leicht jeden Kompensations-Kondensator überlasten kann.

Die fünfte und die elfte Harmonische haben gegenläufigen Umlaufsinn, erschweren den Lauf von Motoren und verkürzen dadurch deren Lebensdauer. Im Allgemeinen gilt: Je höher die Ordnungszahl der Harmonischen, desto kleiner ist ihre Energie und deshalb die Einwirkung auf die Anlage (ausgenommen Transformatoren).

12.4. ENERGIE UND LEISTUNGSFAKTOR: DEFINITIONEN

In einer üblichen, von drei Sinus-Spannungen versorgten Elektroanlage müssen die folgenden Parameter festgelegt werden

Phase Wirkleistung:	(n=1,2,3)	$P_{actn} = U_{nN} \cdot I_n \cdot \cos(\varphi_n)$
Phase Scheinleistung:	(n=1,2,3)	$S = U_{nN} \cdot I_n$
Phase Blindleistung: (n=1,2,3)		$Q = \sqrt{S^2 - P^2}$
Phase Leistungsfaktor:	(n=1,2,3)	$P_{Fn} = \frac{P_{actn}}{P_{appn}}$
Summe Wirkleistung:		$P = P_1 + P_2 + P_3$
Summe Blindleistung:		$Q = Q_1 + Q_2 + Q_3$
Summe Scheinleistung:		$S = \sqrt{P^2 + Q^2}$
Summe Leistungsfaktor:		$P_F = \frac{P_{act}}{P_{app}}$

Wobei gilt:

 V_{nN} = Effektivwert der Spannung zwischen Außen- und Neutralleiter.

 I_n = Effektivwert des Außenleiterstroms n.

 φ_n = Phasenwinkel zwischen Spannung und Strom der Phase n.

Sind verzerrte Spannungen und Ströme vorhanden, verändern sich die oben genannten Beziehungen wie folgt:

Phase Wirkleistung: (n=1,2,3)		$P = \sum_{k=0}^{\infty} U_{kn} I_{kn} \cos(\varphi_{kn})$
Phase Scheinleistung: (n=1,2,3)		$S = U_{nN} \cdot I_n$
Phase Blindleistung:	(n=1,2,3)	$Q = \sqrt{S^2 - P^2}$
Phase Leistungsfaktor:	(n=1,2,3)	$P_{F_n} = \frac{P_n}{S_n}$
Verzerrungs- Leistungsfaktor	(n=1,2,3)	$dPF_n = \cos \varphi_{1n} =$ Phasenverschiebung zwischen den Spannungs- und Strom-Grundschwingungen der Phase n
Summe Wirkleistung:		$P = P_1 + P_2 + P_3$
Summe Blindleistung:		$Q = Q_1 + Q_2 + Q_3$
Summe Scheinleistung:		$S = \sqrt{P^2 + Q^2}$
Summe Leistungsfaktor:		$P_{FTOT} = \frac{P_{TOT}}{S_{TOT}}$

Wobei gilt:

- U_{kn} = Effektivwert der k-ten Spannungsoberschwingung zwischen Phase n und Neutralleiter.
- I_{kn} = Effektivwert der k-ten Stromoberschwingung der Phase n.
- φ_{kn} = Winkel der Phasenverschiebung zwischen der k-ten Spannungsoberschwingung und der k-ten Stromoberschwingung der Phase n.

-WHT

Anmerkung:

Zu beachten ist, dass der Ausdruck Phasen-Blindleistung ohne Sinusschwingung falsch wäre. Um dies zu verstehen, sollte in Betracht gezogen werden, dass auf Grund des erhöhten Effektivwertes des Stroms das Vorhandensein sowohl von Oberschwingungen als auch von Blindleistung neben anderen Wirkungen einen Anstieg der Netz- / Leitungsverluste verursacht. Mit der oben angegebenen Beziehung wird die Zunahme an Leistungsverlusten auf Grund von Oberschwingungen zu der durch das Vorhandensein von Blindleistung erzeugten Zunahme addiert. In Wirklichkeit, selbst wenn die beiden Phänomene gemeinsam zum Leistungsverlust in der Leitung beitragen, ist es im Allgemeinen unzutreffend, dass diese Ursachen für Leistungsverluste miteinander in Phase liegen und daher zueinander mathematisch addiert werden können.

Die oben angegebene Beziehung ist durch die relative Einfachheit ihrer Berechnung und durch die relative Diskrepanz zwischen dem sich aus der Anwendung dieser Beziehung ergebenden Wert und dem tatsächlichen Wert gerechtfertigt.

Ebenso ist zu beachten, wie bei einer mit Oberschwingungen behafteten Elektroanlage ein anderer Parameter definiert wird, der <u>verzerrter Leistungsfaktor ($dcos\phi$)</u> genannt wird. In der Praxis repräsentiert dieser Parameter den theoretischen Grenzwert, der für den Leistungsfaktor erreicht werden könnte, wenn alle Oberschwingungen aus der Anlage eliminiert werden könnten.

12.4.1. Konventionen für Leistungen und Leistungsfaktoren

Wie für die Erkennung des Typs der Blindleistung, des Typs des Leistungsfaktors und der Richtung der Wirkleistung müssen auch die folgenden Konventionen angewendet werden. Die angegebenen Winkel sind die Winkel der Phasenverschiebung des Stromes im Vergleich zur Spannung (zum Beispiel eilt der Strom im ersten Panel der Spannung um 0° bis 90° vor):

Prüfling = Induk 90°	ctiver Generator	÷	→ Prüfling = Kap	azitive Last	
<u>180°</u>	Pact+ = 0 Pfc+ = -1 Pfi+ = -1 Preactc+ = 0 Preacti+ = 0	Pact $- =$ Pact Pfc $- = -1$ Pfi $- =$ Pf Preactc- $= 0$ Preacti $- =$ Preact	Pact+ = Pact Pfc+ = Pf Pfi+ = -1 Preactc+ = Q Preacti+ = 0	Pact- = 0 Pfc – = -1 Pfi – = -1 Preactc- = 0 Preacti- = 0	<u>0°</u>
	Pact+ = 0 Pfc+ = -1 Pfi+ = -1 Preactc+ = 0 Preacti+ = 0	Pact – = Pact Pfc – = Pf Pfi – = -1 Preactc- = Preact Preacti – = 0	Pact+ = Pact Pfc+ = -1 Pfi+ = Pf Preactc+ = 0 Preacti+ = Preact	Pact – = 0 Pfc – = -1 Pfi – = -1 Preactc- = 0 Preacti – = 0	
270°			I		

Prüfling = Kapazitiver Generator

→ Prüfling = Induktive Last

Wobei gilt:

Symbol	Beschreibung	Bemerkung
Pact+	Wert der Wirkleistung +	
Pfc+	Kapazitiver Leistungsfaktor +	Desitive Decemptor
Pfi+	Induktiver Leistungsfaktor +	(Verbraucher)
Preactc+	Wert der kapazitiven Blindleistung +	
Preacti+	Wert der induktiven Blindleistung +	
Pact-	Wert der Wirkleistung -	
Pfc-	Kapazitiver Leistungsfaktor -	Negetive Decemeter
Pfi-	Induktiver Leistungsfaktor -	
Preactc-	Wert der kapazitiven Blindleistung -	
Preacti-	Wert der induktiven Blindleistung -	

Wert	Beschreibung
Deet	Die Wirkleistung (positiv oder negativ) wird im Panel definiert und erlangt daher in jenem
Faci	Moment den Wert der Wirkleistung.
Proact	Die Blindleistung (induktiv oder kapazitiv, positiv oder negativ) wird im Panel definiert und
Fleace	erlangt daher in jenem Moment den Wert der Blindleistung.
Df	Der Leistungsfaktor (induktiv oder kapazitiv, positiv oder negativ) wird im Panel definiert und
ГІ	erlangt daher in jenem Moment den Wert des Leistungsfaktors.
0	Die Wirkleistung (positiv oder negativ) oder die Blindleistung (induktiv oder kapazitiv, positiv
0	oder negativ) wird NICHT im Panel definiert und erlangt daher den Wert Null.
-1	Der Leistungsfaktor (induktiv oder kapazitiv, positiv or negativ) wird NICHT im Panel definiert.

12.4.2. Dreileiter-Aron-Schaltung



In diesem Fall wird das Potential eines der drei Außenleiter (zum Beispiel L2) als Referenzpotential angenommen. Die Gesamtwerte der Wirkleistung, Blindleistung und Scheinleistung werden ausgedrückt als jeweilige Summe der Anzeigen der Paare aus Wirk-, Blind- und Scheinleistung der beiden Messgeräte.

$$\begin{split} P_{TOT} &= W_{1-2} + W_{3-2} \\ Q_{TOT} &= VAR_{1-2} + VAR_{3-2} \\ S_{TOT} &= \sqrt{\left(W_{1-2} + W_{3-2}\right)^2 + \left(VAR_{1-2} + VAR_{3-2}\right)^2} \end{split}$$

12.5. MESSINTERVALL

Das Messgerät kann Spannungen, Ströme, Wirkleistungen, induktive und kapazitive Blindleistungen, Scheinleistungen, induktive und kapazitive Leistungsfaktoren, Energien, kontinuierliche oder Impuls-Parameter messen. All diese Parameter werden digital für jede Phase (Spannung und Strom) gemessen und auf Grund der in den vorherigen Abschnitten dargestellten Formeln berechnet.

12.5.1. Integrations-Intervall

Die Speicherung all dieser Daten würde eine riesige Speicherkapazität erfordern. Daher haben wir versucht, eine Speicherungsmethode zu finden, die eine derartige Datenkompression ermöglicht, dass signifikante Daten geliefert werden.

Die gewählte Methode ist die Integration: Nach einer bestimmten Zeitspanne, die "Integrations-Intervall" genannt wird und von **2 Sekunde bis zu 30 Minuten** gewählt werden kann, extrahiert das Messgerät aus den gesammelten Daten die folgenden Werte:

- **MINIMUM**: Minimalwert der Parameter während des Integrations-Intervalls (mit Ausnahme der Oberschwingungen)
- **AVERAGE:** Durchschnittswert der Parameter (gedacht als arithmetisches Mittel aller während des Integrations-Intervalls gemessenen Werte)
- **MAXIMUM:** Maximalwert der Parameter während des Integrations-Intervalls (mit Ausnahme der Oberschwingungen

12.6. EINSTELLUNG VON TYPISCHEN KONFIGURATIONEN

Während der Aufzeichnung, <u>als nicht veränderbare Option</u>, speichert das Gerät immer automatisch nicht nur eventuelle Spannungsanomalien, sondern auch jeden Wert der Netzparameter, je nach ausgewähltem Typ von elektrischem System (siehe § 6.3.1).

Die folgenden typischen Konfigurationen Stehen zur Verfügung, die ausgewählt werden können (siehe § 6.3.2) und die die Parameter des Geräts je nach Typ von Analyse automatisch einstellen.

EN50160	Einstellung der Parameter für die Netzqualität gemäß EN50160 (siehe
HARM.	Einstellung der Parameter der Oberwellenanalyse für Spannung und Strom (siehe § 12.3)
kWh (Leistung und Energie)	Einstellung der Parameter für die Messung von Leistung und Energie (siehe § 12.4)
DEFAULT	Einstellung der alle Werksparameter

Nachstehend werden die Parameter beschrieben, die bei den Aufzeichnungen für jede typische Konfiguration ausgewählt werden.

Dreiphasiges System 30-4Kabeln, 30-3Kabeln und Einphasiges System 10-2Kabeln

EN50160	
Beschreibung	Einstellungen
Systemtyp	nicht geändert
Frequenz:	nicht geändert
Zangentyp:	nicht geändert
Max Messbereich Stromzange:	nicht geändert
TV Verhältnis:	nicht geändert
Aufzeichnung Start:	nicht geändert
Aufzeichnung Stop:	nicht geändert
Integrationszeit:	10min
Aufzeichnung Oberwellen:	Ausgewählt
Aufzeichnung Spannungsanomalien:	Ausgewählt
Bezugsspannung für Spannungsanomalien (Vn):	nicht geändert
Obergrenze Spannungsanomalien:	10%Vn
Untergrenze Spannungsanomalien:	10%Vn
Ausgewählte Spannung:	V1(Einphase); V12,V32,V31(3-Kabeln); V1,V2,V3 (4-Kabeln)
Spannungsoberwellen:	THD%,DC,01,02 49
Unsymmetrie der Versorgungsspannung:	Rev%, Zero% (4-Kabeln), Rev% (3-Kabeln)
Spannungsfequenz:	Ausgewählt
Leistungen, Energie und Leistungsfaktoren:	Nicht ausgewählt

Tabelle 2: Liste der aufgezeichneten Größen in der EN50160 Konfiguration

HARM	
Beschreibung	Einstellungen
Systemtyp	nicht geändert
Frequenz:	nicht geändert
Zangentyp:	nicht geändert
Max Messbereich Stromzange:	nicht geändert
TV Verhältnis:	nicht geändert
Aufzeichnung Start:	nicht geändert
Aufzeichnung Stop:	nicht geändert
Integrationszeit:	10min
Aufzeichnung Spannungsanomalien:	Ausgewählt
Bezugsspannung für Spannungsanomalien (Vn):	nicht geändert
Obergrenze Spannungsanomalien:	nicht geändert
Untergrenze Spannungsanomalien:	nicht geändert
Aufzeichnung Oberwellen:	Ausgewählt
Ausgewählte Spannung:	V1(Einphase); V12,V32,V31(3-Kabeln); V1,V2,V3 (4-Kabeln)
Spannungsoberwellen::	THD%,DC,01,02 49
Unsymmetrie der Versorgungsspannung:	Nicht ausgewählt
Spannungsfequenz:	Ausgewählt
Ausgewählter Strom	11 (Einphase); 11,12,13 (3-Kabeln); 11,12,13,In (4-Kabeln)
Stromoberwellen:	THD%,DC,01,02 49
Leistungen, Energie und Leistungsfaktoren:	Nicht ausgewählt

Tabelle 3: Liste der aufgezeichneten Größen in der OBERWELLEN Konfiguration

kWh (LEISTUNG & ENERGIE)	
Beschreibung	Einstellungen
Systemtyp	nicht geändert
Frequenz:	nicht geändert
Zangentyp:	nicht geändert
Max Messbereich Stromzange:	nicht geändert
TV Verhältnis:	nicht geändert
Aufzeichnung Start:	nicht geändert
Aufzeichnung Stop:	nicht geändert
Integrationszeit:	15min
Aufzeichnung Spannungsanomalien:	Ausgewählt
Bezugsspannung für Spannungsanomalien (Vn):	nicht geändert
Obergrenze Spannungsanomalien:	nicht geändert
Untergrenze Spannungsanomalien:	nicht geändert
Aufzeichnung Oberwellen:	Nicht ausgewählt
Ausgewählte Spannung:	V1(Einphase); V12,V32,V31(3-Kabeln); V1,V2,V3 (4-Kabeln)
Spannungsfequenz:	Ausgewählt
Unsymmetrie der Versorgungsspannung:	Nicht ausgewählt
Ausgewählter Strom	I1 (Einphase); I1,I2,I3 (3-Kabeln); I1,I2,I3,In (4-Kabeln)
	P1+, P1-, Q1i+, Q1i-, Q1c+, Q1c-, S1+, S1- (Einphase)
Ausgewählte Leistungen	Pt+, Pt-, P1+, P1-, P2+, P2-,P3+, P3- Qti+, Qti-,Qtc+,Qtc-,Q1i+,
	Q1i-,Q1c+,Q1c-,Q2i+,Q2i-,Q2c+,Q2c-,Q3i+,Q3i-,Q3c+,Q3c-
	St+,St-, S1+, S1-,S2+,S2-,S3+,S3- (3-Kabeln, 4-Kabeln)
Ausgewählte Energies	Ea1+, Ea1-, Er1i+,Er1i-,Er1c+,Er1c-,Es1+,Es1- (Einphase)
	Eat+, Eat-, Ea1+, Ea1-, Ea2+, Ea2-,Ea3+, Ea3- Erti+, Erti-
	Ertc+,Ertc-,Er1i+,Er1i-,Er1c+,Er1c-,Er2i+,Er2i-,Er2c+,Er2c-
	Er3i+,Er3i-,Er3c+,Er3c- Est+,Est-,Es1+, Es1-,Es2+,Es2-
	Es3+,Es3- (3-Kabeln, 4-Kabeln)
Ausgewählte Leistungsfaktor, cosφ	Pf1i+,Pf1i-,Pf1c+,Pf1c-,dPf1i+,dPf1i-,dPf1c+,dPf1c- (Einphase)
	Pfti+,Pfti-,Pftc+,Pftc-,Pf1i+,Pf1i-,Pf1c+,Pftc-,Pf2i+,Pf2i-
	Pf2c+,Pf2c-,Pf3i+,Pf3i-,Pf3c+,Pf3c-,dPfti+,dPfti-,dPftc+,dPftc-
	dPf1i+,dPf1i-,dPf2c+,dPf2c-,dPf3i+,dPf3i-,dPf3c+,dPf3c-
	(3-Kabeln, 4-Kabeln)

Tabelle 4: Liste der aufgezeichneten Größen in der LEISTUNG/ENERGIE Konfiguration

DEFAULT	
Beschreibung	Einstellungen
Systemtyp	nicht geändert
Frequenz:	nicht geändert
Zangentyp:	nicht geändert
Max Messbereich Stromzange:	nicht geändert
TV Verhältnis:	nicht geändert
Aufzeichnung Start:	nicht geändert
Aufzeichnung Stop:	nicht geändert
Integrationszeit:	nicht geändert
Aufzeichnung Spannungsanomalien:	Ausgewählt
Bezugsspannung für Spannungsanomalien (Vn):	nicht geändert
Obergrenze Spannungsanomalien:	nicht geändert
Untergrenze Spannungsanomalien:	nicht geändert
Aufzeichnung Oberwellen:	Ausgewählt
Ausgewählte Spannung:	V1(Einphase); V12,V32,V31(3-Kabeln); V1,V2,V3 (4-Kabeln)
Spannungsoberwellen:	THD%,DC,01,02 49
Unsymmetrie der Versorgungsspannung:	Rev%, Zero% (4-Kabeln), Rev% (3-Kabeln)
Spannungsfequenz:	Ausgewählt
Ausgewählter Strom	I1 (Einphase); I1,I2,I3 (3-Kabeln); I1,I2,I3,In (4-Kabeln)
Stromoberwellen:	THD%,DC,01,02 49
	P1+, P1-, Q1i+, Q1i-, Q1c+, Q1c-, S1+, S1- (Einphase)
Ausgewählte Leistungen	Pt+, Pt-, P1+, P1-, P2+, P2-,P3+, P3- Qti+, Qti-,Qtc+,Qtc-,Q1i+, Q1i-,Q1c+,Q1c-,Q2i+,Q2i-,Q2c+,Q2c-,Q3i+,Q3i-,Q3c+,Q3c- St+,St-, S1+, S1-,S2+,S2-,S3+,S3- (3-Kabeln, 4-Kabeln)
Ausgewählte Energies	Ea1+, Ea1-, Er1i+,Er1i-,Er1c+,Er1c-,Es1+,Es1- (Einphase)
	Eat+, Eat-, Ea1+, Ea1-, Ea2+, Ea2-,Ea3+, Ea3- Erti+, Erti- Ertc+,Ertc-,Er1i+,Er1i-,Er1c+,Er1c-,Er2i+,Er2i-,Er2c+,Er2c- Er3i+,Er3i-,Er3c+,Er3c- Est+,Est-,Es1+, Es1-,Es2+,Es2- Es3+,Es3- (3-Kabeln, 4-Kabeln)
	Pf1i+,Pf1i-,Pf1c+,Pf1c-,dPf1i+,dPf1i-,dPf1c+,dPf1c- (Einphase)
Ausgewählte Leistungsfaktor, cosφ	Pfti+,Pfti-,Pftc+,Pftc-,Pf1i+,Pf1i-,Pf1c+,Pftc-,Pf2i+,Pf2i- Pf2c+,Pf2c-,Pf3i+,Pf3i-,Pf3c+,Pf3c-,dPfti+,dPfti-,dPftc- dPf1i+,dPf1i-,dPf2c+,dPf2c-,dPf3i+,dPf3i-,dPf3c+,dPf3c- (3-Kabeln, 4-Kabeln)

Tabelle 5: Liste der aufgezeichneten Größen in der DEFAULT Konfiguration

Dreiphasiges System 36-High Leg – für USA Systeme

EN50160	
Einstellungen	
nicht geändert	
10min	
Ausgewählt	
Ausgewählt	
nicht geändert	
10%Vn	
10%Vn	
V1,V2,V3,V12,V32,V31	
THD%,DC,01,02 49	
Rev%	
Ausgewählt	
Nicht ausgewählt	
Nicht ausgewählt	

Tabelle 6: Liste der aufgezeichneten Größen in der EN50160 Konfiguration

HARM.	
Beschreibung	Einstellungen
Systemtyp	nicht geändert
Frequenz:	nicht geändert
Zangentyp:	nicht geändert
Max Messbereich Stromzange:	nicht geändert
TV Verhältnis:	nicht geändert
Aufzeichnung Start:	nicht geändert
Aufzeichnung Stop:	nicht geändert
Integrationszeit:	10min
Aufzeichnung Spannungsanomalien:	Ausgewählt
Bezugsspannung für Spannungsanomalien (Vn):	nicht geändert
Obergrenze Spannungsanomalien:	nicht geändert
Untergrenze Spannungsanomalien:	nicht geändert
Aufzeichnung Oberwellen	Ausgewählt
Ausgewählte Spannung:	V1,V2,V3, V12,V32,V31
Spannungsoberwellen:	THD%,DC,01,02 49
Unsymmetrie der Versorgungsspannung:	Nicht ausgewählt
Spannungsfequenz:	Ausgewählt
Ausgewählter Strom	I1,I2,I3,In
Stromoberwellen:	THD%,DC,01,02 49
Leistungen, Energie und Leistungsfaktoren	Nicht ausgewählt

Tabelle 7: Liste der aufgezeichneten Größen in der OBERWELLEN Konfiguration

kWh (LEISTUNG & ENERGIE)	
Beschreibung	Einstellungen
Systemtyp	nicht geändert
Frequenz:	nicht geändert
Zangentyp:	nicht geändert
Max Messbereich Stromzange:	nicht geändert
TV Verhältnis:	nicht geändert
Aufzeichnung Start:	nicht geändert
Aufzeichnung Stop:	nicht geändert
Integrationszeit:	15min
Aufzeichnung Spannungsanomalien:	Ausgewählt
Bezugsspannung für Spannungsanomalien (Vn):	nicht geändert
Obergrenze Spannungsanomalien:	nicht geändert
Untergrenze Spannungsanomalien:	nicht geändert
Aufzeichnung Oberwellen	Nicht ausgewählt
Ausgewählte Spannung:	V1,V2,V3, V12,V32,V31
Spannungsoberwellen:	Ausgewählt
Unsymmetrie der Versorgungsspannung:	Nicht ausgewählt
Spannungsfequenz:	Ausgewählt
Ausgewählter Strom	I1,I2,I3,In
Ausgewählte Leistungen	Pt+, Pt-, Qti+, Qti-,Qtc+,Qtc-,St+,St-
Ausgewählte Energies	Eat+,Eat-,Erti+,Erti-,Ertc+,Ertc-
Ausgewählte Leistungsfaktor, cosφ	Pfti+,Pfti-,Pftc+,Pftc-,dPfti+,dPfti-,dPftc+,dPftc-

Tabelle 8: Liste der aufgezeichneten Größen in der LEISTUNG/ENERGIE Konfiguration

DEFAULT	
Beschreibung	Einstellungen
Systemtyp	nicht geändert
Frequenz:	nicht geändert
Zangentyp:	nicht geändert
Max Messbereich Stromzange:	nicht geändert
TV Verhältnis:	nicht geändert
Aufzeichnung Start:	nicht geändert
Aufzeichnung Stop:	nicht geändert
Integrationszeit:	nicht geändert
Aufzeichnung Spannungsanomalien:	Ausgewählt
Bezugsspannung für Spannungsanomalien (Vn):	nicht geändert
Obergrenze Spannungsanomalien:	nicht geändert
Untergrenze Spannungsanomalien:	nicht geändert
Aufzeichnung Oberwellen	Ausgewählt
Ausgewählte Spannung:	V1,V2,V3, V12,V32,V31
Spannungsoberwellen	THD%,DC,01,02 49
Unsymmetrie der Versorgungsspannung:	Rev%
Spannungsfequenz:	Ausgewählt
Ausgewählter Strom	I1,I2,I3,In
Stromoberwellen:	THD%,DC,01,02 49
Ausgewählte Leistungen	Pt+, Pt-, Qti+, Qti-,Qtc+,Qtc-,St+,St-
Ausgewählte Energies	Eat+,Eat-,Erti+,Erti-,Ertc+,Ertc-
Ausgewählte Leistungsfaktor, $\cos \phi$	Pfti+,Pfti-,Pftc+,Pftc-,dPfti+,dPfti-,dPftc+,dPftc-

Tabelle 9: Liste der aufgezeichneten Größen in der DEFAULT Konfiguration

Dreiphasiges System 36-Y offenes, 36-2EI. 1/2, 16- entraleSteckdose - für USA Systeme

EN50160	
Beschreibung	Einstellungen
Systemtyp	nicht geändert
Frequenz:	nicht geändert
Zangentyp:	nicht geändert
Max Messbereich Stromzange:	nicht geändert
TV Verhältnis:	nicht geändert
Aufzeichnung Start:	nicht geändert
Aufzeichnung Stop:	nicht geändert
Integrationszeit:	10min
Aufzeichnung Oberwellen:	Ausgewählt
Aufzeichnung Spannungsanomalien:	Ausgewählt
Bezugsspannung für Spannungsanomalien (Vn):	nicht geändert
Obergrenze Spannungsanomalien:	10%Vn
Untergrenze Spannungsanomalien:	10%Vn
Ausgewählte Spannung:	V1,V2,V12
Spannungsoberwellen:	THD%,DC,01,02 49
Unsymmetrie der Versorgungsspannung:	Nicht ausgewählt
Spannungsfequenz:	Ausgewählt
Ausgewählter Strom	Nicht ausgewählt
Ausgewählte Leistungen	Nicht ausgewählt

Tabelle 10: Liste der aufgezeichneten Größen in der EN50160 Konfiguration

HARM.	
Beschreibung	Einstellungen
Systemtyp	nicht geändert
Frequenz:	nicht geändert
Zangentyp:	nicht geändert
Max Messbereich Stromzange:	nicht geändert
TV Verhältnis:	nicht geändert
Aufzeichnung Start:	nicht geändert
Aufzeichnung Stop:	nicht geändert
Integrationszeit:	10min
Aufzeichnung Spannungsanomalien:	Ausgewählt
Bezugsspannung für Spannungsanomalien (Vn):	nicht geändert
Obergrenze Spannungsanomalien:	nicht geändert
Untergrenze Spannungsanomalien:	nicht geändert
Aufzeichnung Oberwellen	Ausgewählt
Ausgewählte Spannung:	V1,V2,V12
Spannungsoberwellen	THD%,DC,01,02 49
Unsymmetrie der Versorgungsspannung:	Nicht ausgewählt
Spannungsfequenz:	Ausgewählt
Ausgewählter Strom	I1,I2,In
Stromoberwellen:	THD%,DC,01,02 49
Leistungen, Energie und Leistungsfaktoren	Nicht ausgewählt

Tabelle 11: Liste der aufgezeichneten Größen in der OBERWELLEN Konfiguration

kWh (LEISTUNG & ENERGIE)	
Beschreibung	Einstellungen
Systemtyp	nicht geändert
Frequenz:	nicht geändert
Zangentyp:	nicht geändert
Max Messbereich Stromzange:	nicht geändert
TV Verhältnis:	nicht geändert
Aufzeichnung Start:	nicht geändert
Aufzeichnung Stop:	nicht geändert
Integrationszeit:	15min
Aufzeichnung Spannungsanomalien:	Ausgewählt
Bezugsspannung für Spannungsanomalien (Vn):	nicht geändert
Obergrenze Spannungsanomalien:	nicht geändert
Untergrenze Spannungsanomalien:	nicht geändert
Aufzeichnung Oberwellen	Nicht ausgewählt
Ausgewählte Spannung:	V1,V2,V12
Spannungsfequenz:	Ausgewählt
Unsymmetrie der Versorgungsspannung:	Nicht ausgewählt
Ausgewählter Strom	I1,I2,In
Ausgewählte Leistungen	Pt+, Pt-, Qti+, Qti-,Qtc+,Qtc-,St+,St-
	P1+, P1-, Q1i+, Q1i-, Q1c+, Q1c-, S1+, S1-
	P2+, P2-, Q2i+, Q2i-, Q2c+, Q2c-, S2+, S2-
Ausgewählte Energies	Eat+,Eat-,Erti+,Erti-,Ertc+,Ertc-
	Ea1+, Ea1-, Er1i+,Er1i-,Er1c+,Er1c-,Es1+,Es1-
	Ea2+, Ea2-, Er2i+,Er2i-,Er2c+,Er2c-,Es2+,Es2-
Ausgewählte Leistungsfaktor, $\cos \phi$	Pfti+,Pfti-,Pftc+,Pftc-,dPfti+,dPfti-,dPftc+,dPftc-
	Pf1i+,Pf1i-,Pf1c+,Pf1c-,dPf1i+,dPf1i-,dPf1c+,dPf1c-
	Pf2i+,Pf2i-,Pf2c+,Pf2c-,dPf2i+,dPf2i-,dPf2c+,dPf2c-

Tabelle 12: Liste der aufgezeichneten Größen in der LEISTUNG/ENERGIE Konfiguration

	DEFAULT
Beschreibung	Einstellungen
Systemtyp	nicht geändert
Frequenz:	nicht geändert
Zangentyp:	nicht geändert
Max Messbereich Stromzange:	nicht geändert
TV Verhältnis:	nicht geändert
Aufzeichnung Start:	nicht geändert
Aufzeichnung Stop:	nicht geändert
Integrationszeit:	nicht geändert
Aufzeichnung Spannungsanomalien:	Ausgewählt
Bezugsspannung für Spannungsanomalien (Vn):	nicht geändert
Obergrenze Spannungsanomalien:	nicht geändert
Untergrenze Spannungsanomalien:	nicht geändert
Aufzeichnung Oberwellen:	Ausgewählt
Ausgewählte Spannung:	V1,V2,V12
Spannungsoberwellen:	THD%,DC,01,02 49
Unsymmetrie der Versorgungsspannung:	Nicht ausgewählt
Spannungsfequenz:	Ausgewählt
Ausgewählter Strom	I1,I2,In
Stromoberwellen:	THD%,DC,01,02 49
	Pt+, Pt-, Qti+, Qti-,Qtc+,Qtc-,St+,St-
Ausgewählte Leistungen	P1+, P1-, Q1i+, Q1i-, Q1c+, Q1c-, S1+, S1-
	P2+, P2-, Q2i+, Q2i-, Q2c+, Q2c-, S2+, S2-
	Eat+,Eat-,Erti+,Erti-,Ertc+,Ertc-
Ausgewählte Energies	Ea1+, Ea1-, Er1i+,Er1i-,Er1c+,Er1c-,Es1+,Es1-
	Ea2+, Ea2-, Er2i+,Er2i-,Er2c+,Er2c-,Es2+,Es2-
	Pfti+,Pfti-,Pftc+,Pftc-,dPfti+,dPfti-,dPftc+,dPftc-
Ausgewählte Leistungsfaktor, cosφ	Pf1i+,Pf1i-,Pf1c+,Pf1c-,dPf1i+,dPf1i-,dPf1c+,dPf1c-
	Pf2i+,Pf2i-,Pf2c+,Pf2c-,dPf2i+,dPf2i-,dPf2c+,dPf2c-

Tabelle 13: Liste der aufgezeichneten Größen in der DEFAULT Konfiguration

Dreiphasiges System 3ϕ-ARON and 3ϕ-△ Offen (für USA Systeme)

EN50160		
Beschreibung	Einstellungen	
Systemtyp	nicht geändert	
Frequenz:	nicht geändert	
Zangentyp:	nicht geändert	
Max Messbereich Stromzange:	nicht geändert	
TV Verhältnis:	nicht geändert	
Aufzeichnung Start:	nicht geändert	
Aufzeichnung Stop:	nicht geändert	
Integrationszeit:	10min	
Aufzeichnung Oberwellen:	Ausgewählt	
Aufzeichnung Spannungsanomalien:	Ausgewählt	
Bezugsspannung für Spannungsanomalien (Vn):	nicht geändert	
Obergrenze Spannungsanomalien:	10%Vn	
Untergrenze Spannungsanomalien:	10%Vn	
Ausgewählte Spannung:	V12,V23,V31	
Spannungsoberwellen:	THD%,DC,01,02 49	
Unsymmetrie der Versorgungsspannung:	Rev%	
Spannungsfequenz:	Ausgewählt	
Ausgewählter Strom	Nicht ausgewählt	
Leistungen, Energie und Leistungsfaktoren	Nicht ausgewählt	

Tabelle 14: Liste der aufgezeichneten Größen in der EN50160 Konfiguration

HARM.		
Beschreibung	Einstellungen	
Systemtyp	nicht geändert	
Frequenz:	nicht geändert	
Zangentyp:	nicht geändert	
Max Messbereich Stromzange:	nicht geändert	
TV Verhältnis:	nicht geändert	
Aufzeichnung Start:	nicht geändert	
Aufzeichnung Stop:	nicht geändert	
Integrationszeit:	10min	
Aufzeichnung Spannungsanomalien:	Ausgewählt	
Bezugsspannung für Spannungsanomalien (Vn):	nicht geändert	
Obergrenze Spannungsanomalien:	nicht geändert	
Untergrenze Spannungsanomalien:	nicht geändert	
Aufzeichnung Oberwellen:	Ausgewählt	
Ausgewählte Spannung:	V12,V23,V31	
Spannungsoberwellen:	THD%,DC,01,02 49	
Unsymmetrie der Versorgungsspannung:	Nicht ausgewählt	
Spannungsfequenz:	Ausgewählt	
Ausgewählter Strom	11,12,13	
Stromoberwellen:	THD%,DC,01,02 49	
Leistungen, Energie und Leistungsfaktoren	Nicht ausgewählt	

Tabelle 15: Liste der aufgezeichneten Größen in der OBERWELLEN Konfiguration

kWh (LEISTUNG & ENERGIE)		
Beschreibung	Einstellungen	
Systemtyp	nicht geändert	
Frequenz:	nicht geändert	
Zangentyp:	nicht geändert	
Max Messbereich Stromzange:	nicht geändert	
TV Verhältnis:	nicht geändert	
Aufzeichnung Start:	nicht geändert	
Aufzeichnung Stop:	nicht geändert	
Integrationszeit:	15min	
Aufzeichnung Spannungsanomalien:	Ausgewählt	
Bezugsspannung für Spannungsanomalien (Vn):	nicht geändert	
Obergrenze Spannungsanomalien:	nicht geändert	
Untergrenze Spannungsanomalien:	nicht geändert	
Aufzeichnung Oberwellen:	Nicht ausgewählt	
Ausgewählte Spannung:	V12,V23,V31	
Spannungsfequenz:	Ausgewählt	
Unsymmetrie der Versorgungsspannung:	Nicht ausgewählt	
Ausgewählter Strom	11,12,13	
Ausgewählte Leistungen	Pt+, Pt-, Qti+, Qti-,Qtc+,Qtc-,St+,St-	
	P12+, P12-, Q12i+, Q12i-, Q12c+, Q12c-, S12+, S12-	
	P32+, P32-, Q32i+, Q32i-, Q32c+, Q32c-, S32+, S32-	
Ausgewählte Energies	Eat+,Eat-,Ea12+,Ea12-,Ea32+,Ea32-,Erti+,Erti-,Ertc+,	
	Ertc-,Er12i+,Er12i-,Er12c+,Er12c-,Er32i+,Er32i-,Er32c+,Er32c-	
	Est+,Est-,Es12+,Es12-,Es32+,Es32-	
Ausgewählte Leistungsfaktor, cosφ	Pfti+,Pfti-,Pftc+,Pftc-,Pf12i+,Pf12i-,Pf12c+,Pf12c-,Pf32i+,Pf32i-	
	Pf32c+,Pf32c-,dPfti+,dPfti-,dPftc+,dPftc-,dPf12i+,dPf12i-	
	dPf12c+,dPf12c-,dPf32i+,dPf32i-,dPf32c+,dPf32c-	

Tabelle 16: Liste der aufgezeichneten Größen in der LEISTUNG/ENERGIE Konfiguration

DEFAULT		
Beschreibung	Einstellungen	
Systemtyp	nicht geändert	
Frequenz:	nicht geändert	
Zangentyp:	nicht geändert	
Max Messbereich Stromzange:	nicht geändert	
TV Verhältnis:	nicht geändert	
Aufzeichnung Start:	nicht geändert	
Aufzeichnung Stop:	nicht geändert	
Integrationszeit:	nicht geändert	
Aufzeichnung Spannungsanomalien:	Ausgewählt	
Bezugsspannung für Spannungsanomalien (Vn):	nicht geändert	
Obergrenze Spannungsanomalien:	nicht geändert	
Untergrenze Spannungsanomalien:	nicht geändert	
Aufzeichnung Oberwellen::	Ausgewählt	
Ausgewählte Spannung:	V12,V23,V31	
Spannungsoberwellen:	THD%,DC,01,02 49	
Unsymmetrie der Versorgungsspannung:	Rev%	
Spannungsfequenz:	Ausgewählt	
Ausgewählter Strom	11,12,13	
Stromoberwellen:	THD%,DC,01,02 49	
Ausgewählte Leistungen	Pt+, Pt-, Qti+, Qti-,Qtc+,Qtc-,St+,St-	
	P12+, P12-, Q12i+, Q12i-, Q12c+, Q12c-, S12+, S12-	
	P32+, P32-, Q32i+, Q32i-, Q32c+, Q32c-, S32+, S32-	
Ausgewählte Energies	Eat+,Eat-,Ea12+,Ea12-,Ea32+,Ea32-,Erti+,Erti-,Ertc+,	
	Ertc-,Er12i+,Er12i-,Er12c+,Er12c-,Er32i+,Er32i-,Er32c+,Er32c-	
	Est+,Est-,Es12+,Es12-,Es32+,Es32-	
Ausgewählte Leistungsfaktor, $\cos \phi$	Pfti+,Pfti-,Pftc+,Pftc-,Pf12i+,Pf12i-,Pf12c+,Pf12c-,Pf32i+,Pf32i-	
	Pf32c+,Pf32c-,dPfti+,dPfti-,dPftc+,dPftc-,dPf12i+,dPf12i-	
	dPf12c+,dPf12c-,dPf32i+,dPf32i-,dPf32c+,dPf32c-	

Tabelle 17: Liste der aufgezeichneten Größen in der DEFAULT Konfiguration