



## ADT 761 - Kurzanleitung

Funktionstasten	Hinweis
	Ein / Aus
HART	HART Kommunikationsmode
TASK	Task Verwaltung
SETUP	Setup Konfigurationsmenü
SAVE	Speichern Schnappschuss / Display
VENT	Entlüften
STANDBY	Stop Control Funktion
Esc	Beenden / Zurück zum Menü
↵Enter	Eingabe bestätigen
	Cursor Funktion
F1 / F2 / F3 / F4	Funktionstasten Display
0 ~ 9, %, 1/10, *	Tastatur zur Eingabe für Druckvorgabe und Programmierung



### **Einfache Druckreglung in wenigen Schritten**

1. Mit Taste  Ein / Aus Gerät einschalten.
2. Solldruck mit Zifferntasten eingeben und Taste  drücken.
3. Wenn Solldruck erreicht wurde, wird die Displayanzeige **Grün**
4. Control Funktion Stop, mit Taste 
5. Gerät Entlüften mit Taste 